



SAMSUNG

User Manual

PL70

Este manual del usuario contiene instrucciones detalladas para el uso de la cámara. Lea atentamente el manual.

 *Haga clic en un tema*

Referencia rápida

Contenido

Funciones básicas

Funciones ampliadas

Opciones de disparo

Reproducción y edición

Apéndices

Índice

Información sobre salud y seguridad

Respete siempre las siguientes precauciones y sugerencias de uso para evitar situaciones peligrosas y garantizar un rendimiento óptimo de la cámara.



Advertencia: situaciones que pueden causar lesiones al usuario o a terceros.



Precaución: situaciones que pueden dañar la cámara u otros equipos.



Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional.



Advertencias de seguridad

No utilice la cámara cerca de líquidos o gases explosivos e inflamables

No utilice la cámara cerca de carburantes, combustibles o sustancias químicas inflamables. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que están la cámara o los accesorios.

Mantenga la cámara alejada del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga la cámara y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y los animales. Es posible que se traguen las piezas más pequeñas y, como consecuencia, se asfixien o sufran graves lesiones. Los accesorios y las piezas móviles también pueden causar daños físicos.

Evite dañar la vista del sujeto

No utilice el flash si está a una distancia inferior a 1 m de las personas o los animales. Si utiliza el flash cuando está demasiado cerca de los ojos del sujeto, puede producirle daños temporales o permanentes.

Utilice y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados por Samsung. Las baterías y los cargadores incompatibles pueden producirle graves lesiones o causar daños a la cámara.
- Nunca deseche las baterías en el fuego. Respete todas las regulaciones locales en el momento de desechar las baterías utilizadas.
- Nunca coloque las baterías o las cámaras dentro de dispositivos conductores de calor, como hornos de microondas, estufas o radiadores, ni sobre ellos. Las baterías pueden explotar si se recalientan.



Precauciones de seguridad

Utilice y guarde la cámara con cuidado y de manera prudente

- No permita que la cámara se moje, ya que los líquidos pueden causarle graves daños. No manipule la cámara si tiene las manos mojadas. Si se producen daños en la cámara a causa del agua, se puede anular la garantía del fabricante.

- No exponga la cámara a la luz directa del sol ni a altas temperaturas durante un período prolongado. La exposición prolongada a los rayos del sol o a temperaturas extremas puede provocar daños permanentes en los componentes internos de la cámara.
- No utilice ni guarde la cámara en áreas en las que haya polvo, suciedad, humedad o poca ventilación, a fin de evitar daños en las partes móviles o en los componentes internos.
- Quite las baterías de la cámara cuando decida guardarla durante un período prolongado. Es posible que las baterías instaladas presenten pérdidas o se desgasten con el tiempo y provoquen graves daños en la cámara.
- Proteja la cámara de la arena y la suciedad al utilizarla en playas u otras áreas.
- Proteja la cámara y la pantalla contra impactos, movimientos bruscos y vibraciones excesivas para evitar daños graves.
- Tenga cuidado al conectar los cables y los adaptadores y al instalar las baterías y las tarjetas de memoria. Si ejerce demasiada fuerza sobre los conectores, conecte de manera inapropiada los cables o instale de manera inadecuada las baterías y las tarjetas de memoria, puede dañar los puertos, los conectores y los accesorios.
- No inserte objetos extraños en ningún compartimento, ranura o punto de acceso de la cámara. Es posible que la garantía no cubra daños por uso indebido.

Proteja las baterías, los cargadores y las tarjetas de memoria contra daños

- Evite exponer las baterías o las tarjetas de memoria a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas (inferiores a 0 °C o superiores a 40 °C). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga de las baterías y generar un funcionamiento defectuoso de las tarjetas de memoria.
- Evite que las baterías entren en contacto con objetos metálicos, dado que esto puede crear una conexión entre los terminales + y – de la batería y, como resultado, causar daños temporales o permanentes en ella.
- Evite que las tarjetas de memoria entren en contacto con líquidos, suciedad o sustancias extrañas. Si la tarjeta de memoria se ensucia, límpiela con un paño suave antes de insertarla en la cámara.
- Apague la cámara cuando inserte o extraiga la tarjeta de memoria.
- No doble ni exponga las tarjetas de memoria a presión o impactos fuertes.
- No utilice tarjetas de memoria formateadas en otras cámaras u otros ordenadores. Vuelva a formatear la tarjeta de memoria con la cámara.
- Nunca use baterías, tarjetas de memoria o cargadores dañados.

Utilice únicamente accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios incompatibles puede dañar la cámara, causar lesiones o anular la garantía.

Proteja la lente de la cámara

- No exponga la lente a la luz directa del sol, ya que esto puede afectar el color del sensor de imágenes o generar un funcionamiento defectuoso.
- Proteja la lente contra las huellas digitales y los rasponazos. Limpie la lente con un paño suave, limpio y sin residuos.



Información importante sobre el uso

Permita que sólo personal calificado repare la cámara

No permita que personal no calificado repare la cámara ni intente hacerlo usted mismo. La garantía no cubre daños provocados por un servicio técnico no calificado.

Optimice la vida útil de la batería y del cargador

- La sobrecarga de baterías puede reducir su vida útil. Una vez que la carga esté completa, desconecte el cable de la cámara.
- Con el tiempo, las baterías que no se utilicen se descargarán y deberán cargarse de nuevo antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para el fin indicado.

Tenga cuidado al usar la cámara en ambientes húmedos

Cuando transfiera la cámara de un ambiente frío a uno cálido y húmedo, es posible que se forme humedad en la tarjeta de memoria y en el circuito electrónico sensible. En esta situación, para volver a usar la cámara, espere al menos una hora hasta que toda la humedad se haya evaporado.

Compruebe que la cámara funcione correctamente antes de usarla

El fabricante no se hace responsable por la pérdida de archivos o por los daños provocados a causa del funcionamiento defectuoso o del uso inadecuado de la cámara.

©2009 SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO., LTD.

En caso de que se actualicen las funciones de la cámara, es posible que las especificaciones o el contenido de este manual se modifiquen sin previo aviso.

Información sobre los derechos de autor

- Microsoft Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.
- HDMI, el logotipo de HDMI y el término "High Definition Multimedia Interface" son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.
- QuickTime® y el logotipo de QuickTime® son marcas comerciales o marcas registradas de Apple Computer, Inc., y su uso está sujeto a una licencia.

Organización del manual del usuario

Funciones básicas 10

Aprenda sobre el diseño, los iconos y las funciones básicas de la cámara para tomar fotografías.

Funciones ampliadas 25

Aprenda a tomar una fotografía mediante la selección de un modo y a grabar un vídeo o una nota de voz.

Opciones de disparo 34

Conozca las opciones que puede establecer en el modo de disparo.

Reproducción y edición 51

Aprenda a reproducir fotografías, vídeos o notas de voz, y a editar fotografías o vídeos. Además, aprenda a conectar la cámara al ordenador, a la impresora de fotografías o a su TV/HDTV.

Apéndices 72

Consulte los ajustes, los mensajes de error, las especificaciones y las sugerencias para el mantenimiento.

Indicaciones usadas en este manual

Modo de disparo	Indicación
Auto	AUTO
Programa	P
DUAL IS	
Guía ayuda de la cámara	
Disparo bello	
Escena	SCN
Imagen mov	
Auto inteligente	

Iconos de modo de disparo

Estos iconos indican que una función está disponible en los modos correspondientes. Es posible que el modo **SCN** no admita las funciones de todas las escenas.

Ejemplo:

Ajustar la exposición manualmente (EV)

Según la intensidad de la luz del ambiente, las fotografías pueden salir demasiado claras o demasiado oscuras. En estos casos, puede ajustar la exposición para obtener una mejor fotografía.



Más oscura (-)



Neutra (0)



Más clara (+)

Disponible en los modos Programa, DUAL IS e Imagen mov

Iconos usados en este manual

Icono	Función
	Información adicional
	Precauciones y advertencias de seguridad
[]	Botones de la cámara; por ejemplo: [Obturador] (representa el botón del obturador)
()	Número de página de información relacionada
→	El orden de las opciones o los menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: Seleccione Funciones → Balance blancos (indica que debe seleccionar Funciones y, luego, Balance blancos).
*	Comentario


Abreviaciones usadas en este manual

Abreviación	Definición
ACB	Auto Contrast Balance (Control de contraste automático)
AEB	Auto Exposure Bracket (Valores de exposición automáticos)
AF	Auto Focus (Enfoque automático)
DIS	Digital Image Stabilisation (Estabilización de imagen digital)
DPOF	Digital Print Order Format (Formato de pedido de impresión digital)
EV	Exposure Value (Valor de exposición)
OIS	Optical Image Stabilisation (Estabilización de imagen óptica)
WB	White Balance (Balance de blancos)

Expresiones usadas en este manual


Pulsar el obturador

- Pulse **[Obturator]** hasta la mitad: pulse el obturador hasta la mitad.
- Pulse **[Obturator]**: pulse el obturador completamente.




Sujeto, fondo y composición

- **Sujeto**: el elemento principal de una escena, por ejemplo, una persona, un animal o un objeto.
- **Fondo**: los objetos que rodean al sujeto.
- **Composición**: la combinación de un sujeto y un fondo.




Exposición (brillo)

La cantidad de luz que ingresa en la cámara se denomina exposición. Puede modificar la exposición con la velocidad del obturador, el valor de apertura y la velocidad de ISO. Al cambiar la exposición, las fotografías que tome serán más oscuras o más claras.



Exposición normal



Sobreexposición
(demasiado brillo)

Referencia rápida



Tomar fotografías de personas

- Modo **SCN** > Retrato, Niños ▶ 27
- Modo  ▶ 29
- Ojos rojos, Sin ojos roj. (para evitar o corregir los ojos rojos) ▶ 38
- Detecc rostro ▶ 42



Tomar fotografías a la noche o en la oscuridad

- Modo **SCN** > Nocturno, Amanecer, Fuegos Artificiales ▶ 27
- Opciones de flash ▶ 38
- Velocidad de ISO (para ajustar la sensibilidad a la luz) ▶ 39



Tomar fotos en movimiento

- Continuo, Capt. movim. ▶ 48



Tomar fotografías de texto, insectos o flores

- Modo **SCN** > Primer Plano, Texto ▶ 27
- Macro, Macro auto. (para tomar fotografías en primer plano) ▶ 40
- Balance de blancos (para cambiar el tono de color) ▶ 46



Ajustar la exposición (brillo)

- Velocidad de ISO (para ajustar la sensibilidad a la luz) ▶ 39
- EV (para ajustar la exposición) ▶ 45
- ACB (para compensar los fondos brillantes cuando hay sujetos) ▶ 45
- Medición ▶ 46
- AEB (para tomar tres fotografías de la misma escena con diferente exposición) ▶ 48



Aplicar un efecto diferente

- Estilos de fotografía (para aplicar tonos) ▶ 49
- Ajuste de fotografía (para ajustar la saturación, la nitidez o el contraste) ▶ 50



Reducir el movimiento de la cámara

- Estabilización de imagen óptica (OIS) ▶ 21
- Modo  **DUAL** ▶ 30

- Ver archivos por categoría en Álbum inteligente ▶ 53
- Eliminar todos los archivos de la tarjeta de memoria ▶ 54
- Ver archivos como una presentación ▶ 56
- Ver archivos en TV o HDTV ▶ 63
- Conectar la cámara a un ordenador ▶ 65
- Ajustar el sonido y el volumen ▶ 74
- Ajustar el brillo de la pantalla ▶ 74
- Cambiar el idioma de la pantalla ▶ 74
- Configurar la fecha y la hora ▶ 75
- Formatear la tarjeta de memoria ▶ 75
- Solución de problemas ▶ 84

Contenido

Funciones básicas	10
Desembalaje	11
Diseño de la cámara	12
Iconos	14
Encender o apagar la cámara	15
Selección de opciones	16
Ajuste de la pantalla y el sonido	18
Cambiar el tipo de pantalla	18
Ajustar el sonido	18
Fotografías	19
Usar el zoom	20
Reducir el movimiento de la cámara (OIS)	21
Uso del modo Guía ayuda de la cámara	22
Sugerencias para obtener fotografías más nítidas	23
Funciones ampliadas	25
Modos de disparo	26
Usar el modo Auto inteligente	26
Usar el modo Escena	27
Usar la guía de fotograma	27
Ajustar la exposición en el modo Nocturno	28
Usar el modo Disparo bello	29
Usar el modo Dual IS	30
Usar el modo Programa	30
Grabación de un vídeo	31
Grabación de notas de voz	33
Grabar una nota de voz	33
Añadir una nota de voz a una fotografía	33

Opciones de disparo	34
Selección de la calidad y la resolución	35
Seleccionar una resolución	35
Seleccionar la calidad de la imagen	35
Usar el temporizador	36
Tomar fotografías en la oscuridad	38
Evitar los ojos rojos	38
Usar el flash	38
Ajustar la velocidad de ISO	39
Cambiar el enfoque de la cámara	40
Usar macro	40
Usar el enfoque automático	40
Ajustar el área de enfoque	41
Usar la detección de rostros	42
Detectar rostros	42
Realizar autorretratos	43
Capturar un rostro sonriente	43
Detectar el parpadeo de los ojos	44
Usar la detección de rostros inteligente	44
Ajustar el brillo y el color	45
Ajustar la exposición manualmente (EV)	45
Compensar la luz de fondo (ACB)	45
Cambiar la opción de medición	46
Seleccionar una fuente de luz (balance de blancos)	46
Uso de los modos de ráfaga	48
Mejora de las fotografías	49
Aplicar estilos de fotografía	49
Definir el tono RGB	49
Ajustar las fotografías	50

Reproducción y edición	51
Reproducción	52
Iniciar el modo de reproducción	52
Ver fotografías	56
Reproducir un vídeo	57
Reproducir notas de voz	58
Edición de una fotografía	59
Cambiar el tamaño de las fotografías	59
Girar una fotografía	59
Aplicar estilos de fotografía	60
Definir el tono RVA	60
Corregir problemas de exposición	61
Crear un pedido de impresión (DPOF)	62
Visualización de archivos en TV o HDTV	63
Transferir archivos al ordenador	65
Para usuarios de Windows	65
Para usuarios de Mac	70
Impresión de fotografías con una impresora de fotografías (PictBridge)	71

Apéndices	72
Menú de ajustes de la cámara	73
Acceder al menú de ajustes	73
Sonido	74
Pantalla	74
Ajustes	75
Mensajes de error	78
Mantenimiento de la cámara	79
Limpiar la cámara	79
Acerca de las tarjetas de memoria	80
Acerca de la batería	81
Preguntas comunes	83
Antes de ponerse en contacto con el centro de servicios ..	84
Especificaciones de la cámara	87
Índice	92

Funciones básicas

Aprenda sobre el diseño, los iconos y las funciones básicas de la cámara para tomar fotografías.

Desembalaje	11
Diseño de la cámara	12
Iconos	14
Encender o apagar la cámara	15
Selección de opciones	16
Ajuste de la pantalla y el sonido	18
Cambiar el tipo de pantalla	18
Ajustar el sonido	18
Fotografías	19
Usar el zoom	20
Reducir el movimiento de la cámara (OIS)	21
Uso del modo Guía ayuda de la cámara	22
Sugerencias para obtener fotografías más nítidas ...	23

Desembalaje


Compruebe que la caja del producto contenga los siguientes elementos.



Cámara



Fuente de alimentación/
Cable USB




Batería recargable



Correa



CD-ROM del software
(incluye el manual del usuario)



Manual de inicio rápido




Las ilustraciones pueden ser diferentes de los elementos reales.


Accesorios opcionales



Estuche para la cámara




Tarjetas de memoria



Cable A/V


En venta como kit




Cable HDMI/Adaptador HDMI

Diseño de la cámara

Antes de comenzar, familiarícese con las partes y funciones de la cámara.





Botón de zoom

- Permite acercar o alejar el zoom en el modo de disparo.
- Permite acercar el zoom a una parte de la fotografía o ver archivos como miniaturas en el modo de reproducción.
- Permite ajustar el volumen en el modo de reproducción.

Luz indicadora de estado

- **Parpadeante:** cuando se guarda una fotografía o un vídeo, cuando un ordenador o una impresora están leyendo o cuando está fuera de foco.
- **Continúa:** indica que la cámara está conectada a un ordenador o que está enfocada.


Selector de modos

Icono	Modo	Descripción
	Auto	Permite tomar una fotografía rápida y fácilmente con pocos ajustes.
	Programa	Permite tomar una fotografía mediante el ajuste de opciones.
	DUAL IS	Permite tomar una fotografía con las opciones adecuadas para reducir el movimiento de la cámara.
	Guía ayuda de la cámara	Permite obtener sugerencias y prácticas de disparo.
	Disparo bello	Permite tomar una fotografía de una persona con opciones para ocultar las imperfecciones del rostro.
	Escena	Permite tomar una fotografía con las opciones predeterminadas para una escena específica.
	Imagen mov	Permite grabar un vídeo.
	Auto inteligente	Permite tomar una fotografía con un modo de escena que elige la cámara cuando lo detecta.

Botón	Descripción	
MENU	Permite acceder a las opciones o a los menús.	
		En el modo de disparo Durante la configuración
	DISP	Permite cambiar las opciones de la pantalla. Hacia arriba
		Permite cambiar la opción de macro. Hacia abajo
		Permite cambiar la opción de flash. Hacia la izquierda
		Permite cambiar la opción del temporizador. Hacia la derecha
	OK	Permite confirmar la opción o el menú resaltados.
Reproducción	Permite acceder al modo de reproducción.	
Función	• Permite acceder a las opciones en el modo de disparo. • Permite eliminar archivos en el modo de reproducción.	

Iconos

Los iconos que se muestran cambiarán según el modo que haya seleccionado o las opciones que haya configurado.



A. Información

Icono	Descripción
	Modo de disparo seleccionado
	Porcentaje de zoom
00001	Cantidad de fotografías disponibles
00:01:00	Tiempo de grabación disponible
	Memoria interna
	Tarjeta de memoria insertada
	: batería completamente cargada : batería parcialmente cargada : es necesario cargar la batería
F12.0 1/125s	Velocidad de apertura y del obturador
	Nota de voz
	Cuadro de enfoque automático
	Movimiento de la cámara
10:00 AM 2009/01/01	Fecha y hora actuales

B. Iconos de la derecha

Icono	Descripción
	Flash
	Temporizador
	Enfoque automático
	Estilo de fotografía
	Detección de rostros
	Estabilización de imagen óptica (OIS)
	Tono rostro
	Retoque rostro
	Ajuste de imagen (nitidez, contraste, saturación)
	Voz silenciada


C. Iconos de la izquierda

Icono	Descripción
	Valor de exposición
	Balance de blancos
	Velocidad de ISO
	Resolución de fotografía
320	Resolución de video
	Calidad de imagen
	Velocidad de fotogramas
	Opción de medición
L T	Obturador de larga duración
	Tipo de ráfaga

Encender o apagar la cámara


Aprenda a encender la cámara.

Pulse **[POWER]** para encender o apagar la cámara.



Encendido de la cámara en el modo de reproducción

Pulse **[▶]**. La cámara se enciende y accede al modo de reproducción de inmediato.



Mantenga pulsado **[▶]** para silenciar los sonidos de la cámara.


Selección de opciones

Para seleccionar las opciones, pulse **[MENU]** y utilice los botones de navegación (**[DISP]**, **[Fw]**, **[L/]**, **[R/]**).



Para acceder a las opciones de disparo, también puede pulsar **[Fn]**, pero algunas opciones no estarán disponibles.

- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Utilice los botones de navegación para desplazarse hacia una opción o hacia un menú.
 - Para desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha, pulse **[L/]** o **[R/]**.
 - Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo, pulse **[DISP]** o **[Fw]**.



- 3 Pulse **[OK]** para confirmar la opción o el menú resaltados.

Regresar al menú anterior

Pulse **[MENU]** nuevamente para regresar al menú anterior.



Pulse **[Obturador]** para regresar al modo de disparo.

Ejemplo: Seleccionar una opción de balance de blancos en el modo P


- 1 Gire el selector de modos hasta **P**.



- 2 Pulse **[MENU]**.



- 3 Pulse **[DISP]** o **[**] para desplazarse hasta **Funciones** y luego pulse **[**] o **[OK]**.
- 4 Pulse **[DISP]** o **[**] para desplazarse hasta **Balance blancos** y luego pulse **[**] o **[OK]**.



- 5 Pulse **[**] o **[**] para desplazarse hasta una opción de balance de blancos.



- 6 Pulse **[OK]**.

Ajuste de la pantalla y el sonido

Aprenda a cambiar los ajustes básicos de la pantalla y el sonido según sus preferencias.

Cambiar el tipo de pantalla

Seleccione un estilo de pantalla para el modo de disparo o de reproducción.

Pulse **[DISP]** varias veces para cambiar el tipo de pantalla.



Modo	Descripción
Disparo	- Mostrar toda la información sobre disparo. - Ocultar la información sobre disparo, excepto el número de fotografías disponibles.
Reproducción	- Mostrar toda la información sobre la fotografía actual. - Ocultar la información sobre el archivo actual. - Mostrar información sobre el archivo actual, excepto los ajustes de disparo y la fecha de captura.

Ajustar el sonido

Configure si desea que la cámara emita un sonido específico cuando la utiliza.

1 En el modo de disparo o de reproducción, pulse **[MENU]**.

2 Seleccione **Sonido** → **Sonido** → una opción.

Opción	Descripción
Desactivado	La cámara no emite ningún sonido.
1/2/3	La cámara emite sonidos.

3 Pulse **[MENU]** para regresar al modo anterior.


Fotografías

Aprenda las acciones básicas para tomar fotografías rápida y fácilmente en el modo Auto.

- 1 Gire el selector de modos hasta **AUTO**.




- 2 Alinee el sujeto en el marco.



- 3 Pulse **[Obturador]** hasta la mitad para enfocar.

- Si aparece un cuadro verde, significa que el sujeto está enfocado.



- 4 Pulse **[Obturador]** para tomar la fotografía.




Consulte la página 23 si desea conocer las sugerencias para obtener fotografías más nítidas.

Usar el zoom

Puede tomar fotografías en primer plano al ajustar el zoom. La cámara posee un zoom óptico de 5X y un zoom digital de 5X. Si usa ambos, puede acercarse hasta 25 veces.


Pulse **[Zoom]** hacia arriba para acercarse al sujeto. Pulse **[Zoom]** hacia abajo para alejarse.



El porcentaje de zoom disponible para los vídeos puede diferir.

Zoom digital

Si el indicador del zoom se encuentra en el rango digital, la cámara utiliza el zoom digital. La calidad de la imagen puede disminuir al usar el zoom digital.




- El zoom digital no está disponible al usar los modos **SMART**, **DUAL**, **SCN** (en algunas escenas) y **Deteccc rostro**, ni cuando se usa con la función **Deteccc rostro**.
- Cuando se usa el zoom digital, guardar una fotografía puede tomar más tiempo.

Reducir el movimiento de la cámara (OIS)

AUTO P SCN

Reduce el movimiento de la cámara de forma óptica en el modo de disparo.



Antes de la corrección



Después de la corrección

- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Funciones** → **OIS** → una opción.

Opción	Descripción
	Desactivado: permite desactivar la función OIS.
	Activado: permite activar la función OIS.



- Es posible que la opción OIS no funcione correctamente cuando:
 - mueva la cámara para seguir un sujeto en movimiento
 - use el zoom digital
 - haya mucho movimiento de la cámara
 - la velocidad del obturador sea baja (por ejemplo, al seleccionar **Nocturno** en el modo **SCN**)
 - la carga de batería sea baja
 - realiza una toma en primer plano
- Si usa la función OIS con un trípode, las imágenes pueden verse borrosas debido a la vibración del sensor OIS. Desactive la función OIS cuando use un trípode.
- Si la cámara recibe un impacto, la pantalla se verá borrosa. En ese caso, apague la cámara y enciéndala nuevamente para utilizar la función OIS correctamente.


Uso del modo Guía ayuda de la cámara

Este modo brinda varias sugerencias de disparo. Aprenda cómo obtener mejores fotografías y videos.

- 1 Gire el selector de modos hasta .



- 2 Seleccione un menú de la lista.



- 3 Seleccione un submenú.

- 4 Vea un tema.

- Pulse **[DISP]** o  para ver la pantalla anterior o la siguiente.



- 5 Pulse **[OK]** para practicar.


- Pulse **[DISP]** para regresar a la lista.



- Pulse  para regresar al menú anterior.
- Durante la práctica, no puede configurar las opciones de disparo ni los menús.

Sugerencias para obtener fotografías más nítidas

Sostenga la cámara de manera correcta




Asegúrese de que ningún obstáculo bloquee la lente.

Reduzca el movimiento de la cámara




- Configure la opción Estabilización de imagen óptica para reducir el movimiento de la cámara de forma óptica. (pág. 21)
- Seleccione el modo  **DUAL** para reducir el movimiento de la cámara de forma óptica y digital. (pág. 30)

Pulse el botón del obturador hasta la mitad



Pulse **[Obturador]** hasta la mitad y ajuste el enfoque. El enfoque y la exposición se ajustan automáticamente.




El valor de apertura y la velocidad del obturador se ajustan automáticamente.

Cuadro de enfoque

- Pulse **[Obturador]** para tomar la fotografía si se visualiza en color verde.
- Cambie el cuadro y pulse **[Obturador]** hasta la mitad nuevamente si se visualiza en color rojo.

Cuando se visualiza



Movimiento de la cámara

Cuando tome fotografías en la oscuridad, evite configurar la opción de flash en **Sinc. lenta** o **Desactivado**. La apertura permanece abierta por más tiempo. Es posible que resulte difícil mantener quieta la cámara.

- Use un trípode o configure la opción de flash en **Relleno**. (pág. 38)
- Establezca las opciones de velocidad de ISO. (pág. 39)



Evite que los sujetos queden fuera del foco

Puede resultar difícil enfocar el sujeto cuando:

- Hay poco contraste entre el sujeto y el fondo (cuando el sujeto lleva una vestimenta de un color similar al del fondo).
- La fuente de luz detrás del sujeto es muy brillante.
- El objeto es brillante.
- El objeto tiene un diseño horizontal, por ejemplo, cortinas.
- El sujeto no está ubicado en el centro del cuadro.



Use el bloqueo de enfoque

Pulse **[Obturador]** hasta la mitad para enfocar. Cuando el sujeto esté enfocado, puede volver a posicionar el cuadro para cambiar la composición. Cuando esté listo, pulse **[Obturador]** para tomar la fotografía.




- Cuando toma fotografías con poca luz



Encienda el flash.
(pág. 38)

- Cuando los sujetos se mueven rápidamente



Use la función
Continuo o Capt. movim.
(pág. 48)

Funciones ampliadas

Aprenda a tomar una fotografía mediante la selección de un modo y a grabar un vídeo o una nota de voz.

Modos de disparo	26
Usar el modo Auto inteligente	26
Usar el modo Escena	27
Usar la guía de fotograma	27
Ajustar la exposición en el modo Nocturno	28
Usar el modo Disparo bello	29
Usar el modo Dual IS	30
Usar el modo Programa	30
Grabación de un vídeo	31
Grabación de notas de voz	33
Grabar una nota de voz	33
Añadir una nota de voz a una fotografía	33

Modos de disparo

Seleccione el mejor modo de disparo según las condiciones para tomar fotografías o grabar vídeos.


Usar el modo Auto inteligente

En este modo, la cámara escoge automáticamente los ajustes apropiados según el tipo de escena que se haya detectado. Esto resulta útil cuando uno no está familiarizado con los ajustes de la cámara para distintas escenas.

1 Gire el selector de modos hasta **SMART**.

2 Alinee el sujeto en el marco.

- La cámara selecciona una escena automáticamente. Aparecerá un icono de modo adecuado en la parte superior izquierda de la pantalla.



Icono	Modo
	Aparece al tomar fotografías de paisajes.
	Aparece al tomar fotografías de fondos brillantes.
	Aparece al tomar fotografías de paisajes a la noche. Está disponible cuando el flash está desactivado.

Icono	Modo
	Aparece al realizar retratos a la noche.
	Aparece al tomar fotografías de paisajes con luz de fondo.
	Aparece al realizar retratos con luz de fondo.
	Aparece al realizar retratos.
	Aparece al tomar fotografías en primer plano.
	Aparece al tomar fotografías de texto en primer plano.
	Aparece cuando la cámara y el sujeto se mantienen estables por un tiempo.
	Aparece al tomar fotografías de sujetos en movimiento activo.

3 Pulse **[Obturador]** hasta la mitad para enfocar.

4 Pulse **[Obturador]** para tomar la fotografía.



- Si la cámara no reconoce un modo de escena apropiado, no cambiará y se utilizarán los ajustes predeterminados.
- Incluso si se detecta un rostro, es posible que la cámara no seleccione un modo de retrato debido a la posición del sujeto o a la iluminación.
- Es posible que la cámara no seleccione la escena adecuada debido a las condiciones en las que se toman las fotografías, como el movimiento de la cámara, la iluminación y la distancia hasta el sujeto.
- Incluso con un trípode, tal vez no se detecte el modo . Esto depende del movimiento del sujeto.

Usar el modo Escena

Permite tomar una fotografía con las opciones predeterminadas para una escena específica.

- 1 Gire el selector de modos hasta **SCN**.
- 2 Seleccione una escena.



- Para cambiar el modo de la escena, pulse **[MENU]** y seleccione **Escena** → una escena.
 - Para el modo Guía de fotograma, consulte "Usar la guía de fotograma".
 - Para el modo Nocturno, consulte "Ajustar la exposición en el modo Nocturno" en la página 28.
- 3 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse **[Obturador]** hasta la mitad para enfocar.
 - 4 Pulse **[Obturador]** para tomar la fotografía.

Usar la guía de fotograma

Quando desee que otra persona le tome una fotografía, usted puede componer la escena con la función Guía de fotograma. La función Guía de fotograma ayudará a la otra persona a tomarle una fotografía ya que le mostrará la parte de la escena creada previamente.

- 1 Gire el selector de modos hasta **SCN**.
- 2 Seleccione **Guía de fotograma**.
- 3 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse **[Obturador]**.
 - Aparecerán guías transparentes sobre la izquierda y sobre la derecha del cuadro.




- 4 Pídale a otra persona que tome una fotografía.
 - La persona debe alinear el sujeto en el marco con las guías y, luego, debe pulsar **[Obturador]** para tomar la fotografía.
- 5 Para cancelar las guías, pulse **[OK]**.

Ajustar la exposición en el modo Nocturno

En el modo Nocturno, puede captar destellos fugaces de luz, como rayos curvos, al prolongar la exposición. Utilice una velocidad del obturador baja para prolongar el tiempo para que se cierre el obturador. Aumente el valor de apertura para evitar la sobreexposición.

- 1 Gire el selector de modos hasta **SCN**.
- 2 Seleccione **Nocturno**.
- 3 Pulse **[MENU]**.
- 4 Seleccione **Funciones** → **Vitesse lente**.
- 5 Seleccione el valor de apertura o la velocidad del obturador.



- 6 Seleccione una opción.
 - Si selecciona **AUTO**, se ajustarán automáticamente el valor de apertura o la velocidad del obturador.
- 7 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse **[Obturador]** hasta la mitad para enfocar.
- 8 Pulse **[Obturador]** para tomar la fotografía.



Utilice un trípode para evitar que las fotografías salgan borrosas.

Usar el modo Disparo bello

Permite tomar una fotografía de una persona con opciones para ocultar las imperfecciones del rostro.

- 1 Gire el selector de modos hasta .
- 2 Para que el tono de la piel del sujeto tenga una apariencia más clara (únicamente en el rostro), pulse **[MENU]**.
- 3 Seleccione **Funciones** → **Tono rostro** → una opción.
 - Seleccione un ajuste más alto para que el tono de piel tenga una apariencia más clara.



- 4 Para ocultar las imperfecciones del rostro, pulse **[MENU]**.
- 5 Seleccione **Funciones** → **Retoque rostro** → una opción.
 - Seleccione un ajuste más alto para ocultar mayor cantidad de imperfecciones.




- 6 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse **[Obturador]** hasta la mitad para enfocar.
- 7 Pulse **[Obturador]** para tomar la fotografía.



La distancia de enfoque se ajustará en **Macro auto..**

Usar el modo Dual IS

Reduzca el movimiento de la cámara y evite que las fotografías salgan borrosas mediante las funciones Estabilización de imagen óptica y digital.



Antes de la corrección



Después de la corrección

- 1 Gire el selector de modos hasta **DUAL**.
- 2 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse **[Obturador]** hasta la mitad para enfocar.
- 3 Pulse **[Obturador]** para tomar la fotografía.



- El zoom digital no funciona en este modo.
- La fotografía se corregirá de forma óptica sólo cuando se haya tomado con una fuente de luz más brillante que la luz fluorescente.
- Si el sujeto se mueve rápidamente, es posible que la fotografía resulte borrosa.
- Configure la opción Estabilización de imagen óptica para reducir el movimiento de la cámara en diferentes modos de disparo. (pág. 21)

Usar el modo Programa

Configure las diferentes opciones (excepto la velocidad del obturador y el valor de apertura) en el modo Programa.

- 1 Gire el selector de modos hasta **P**.
- 2 Configure las opciones (para obtener una lista de las opciones, consulte "Opciones de disparo").
- 3 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse **[Obturador]** hasta la mitad para enfocar.
- 4 Pulse **[Obturador]** para tomar la fotografía.

Grabación de un vídeo

Grabe vídeos de hasta 20 minutos en alta definición. El vídeo se guardará como un archivo H.264 (MPEG4.AVC).



- H.264 (MPEG4 part10/AVC) es un formato de vídeo de alta compresión establecido por las organizaciones internacionales de estándares ISO/IEC y ITU-T.
- Algunas tarjetas de memoria no admiten la grabación en alta definición. En ese caso, establezca una resolución inferior. (pág. 35)
- Cuando la opción Estabilización de imagen óptica (iAS) está activada, es posible que el vídeo se grabe con el sonido del funcionamiento de OIS.

1 Gire el selector de modos hasta .

2 Pulse **[MENU]**.

3 Seleccione **Funciones** → **Vel. fps** → una velocidad de fotogramas (la cantidad de fotogramas por segundo).

- A medida que el número de fotogramas aumenta, la acción parece más natural, pero se incrementa el tamaño del archivo.



60 fps está disponible solamente cuando la resolución del vídeo es de 320 x 240.

4 Pulse **[MENU]**.

5 Seleccione **Funciones** → **Voz** → una opción de sonido.

Opción	Descripción
	Activado: Permite grabar un vídeo con sonido. (Cuando utilice el zoom, la grabación de sonido será interrumpida).
	Desactivado: Permite grabar un vídeo sin sonido.

6 Configure las otras opciones como desee (para obtener una lista de las opciones, consulte “Opciones de disparo”).


7 Pulse **[Obturador]** para iniciar la grabación.

8 Pulse **[Obturador]** nuevamente para detener la grabación.

Para pausar la grabación

La cámara permite pausar temporalmente la grabación de un vídeo. Con esta función, puede grabar sus escenas favoritas como un solo vídeo.

Pulse **[OK]** para pausar la grabación. Púlselo nuevamente para reanudar la grabación.



Grabación de notas de voz

AUTO P DUAL SCN

Aprenda a grabar notas de voz que puede reproducir en cualquier momento. Puede agregar una nota de voz a una fotografía que sirva como un breve recordatorio de las condiciones de disparo.



Obtendrá la mejor calidad de sonido si graba a 40 cm de la cámara.

Grabar una nota de voz

- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Funciones** → **Voz** → **Grabar**.
- 3 Pulse **[Obturador]** para grabar.



- Pulse **[OK]** para pausar o reanudar la grabación.
 - Puede grabar notas de voz de hasta 10 horas.
- 4 Pulse **[Obturador]** para detener la grabación.
 - Pulse **[Obturador]** nuevamente para grabar una nueva nota de voz.
 - 5 Pulse **[MENU]** para pasar al modo de disparo.

Añadir una nota de voz a una fotografía

- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Funciones** → **Voz** → **Memoria**.
- 3 Alinee el sujeto en el cuadro y tome una fotografía.
 - Comenzará a grabar la nota de voz cuando tome la fotografía.
- 4 Grabe una nota de voz breve (10 segundos como máximo).
 - Pulse **[Obturador]** para detener la grabación de la nota de voz.

Opciones de disparo

Conozca las opciones que puede establecer en el modo de disparo.

Selección de la calidad y la resolución ...	35	Ajustar el brillo y el color	45
Seleccionar una resolución	35	Ajustar la exposición manualmente (EV)	45
Seleccionar la calidad de la imagen	35	Compensar la luz de fondo (ACB)	45
Usar el temporizador	36	Cambiar la opción de medición	46
Tomar fotografías en la oscuridad	38	Seleccionar una fuente de luz (balance de blancos)	46
Evitar los ojos rojos	38	Uso de los modos de ráfaga	48
Usar el flash	38	Mejora de las fotografías	49
Ajustar la velocidad de ISO	39	Aplicar estilos de fotografía	49
Cambiar el enfoque de la cámara	40	Definir el tono RGB	49
Usar macro	40	Ajustar las fotografías	50
Usar el enfoque automático	40		
Ajustar el área de enfoque	41		
Usar la detección de rostros	42		
Detectar rostros	42		
Realizar autorretratos	43		
Capturar un rostro sonriente	43		
Detectar el parpadeo de los ojos	44		
Usar la detección de rostros inteligente	44		

Selección de la calidad y la resolución

Aprenda a cambiar la resolución de la imagen y los ajustes de calidad.

Seleccionar una resolución

AUTO P QUAL SCN SMART

A medida que se aumenta la resolución, la fotografía o el vídeo incluirán más píxeles; esto permite imprimirlos en papel de mayor tamaño o verlos en una pantalla más grande. Cuando se usa una resolución alta, el tamaño del archivo también aumenta.

Cuando toma una fotografía:

- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Funciones** → **Tamaño foto** → una opción.

Opción	Descripción
12M	4000 X 3000: Permite imprimir fotografías en papel A1.
10M	3984 X 2656: Permite imprimir fotografías en papel A2 en proporción ancha de 3:2.
9M	3968 X 2232: Permite imprimir fotografías en papel A2 en proporción panorámica de 16:9 o reproducirlas en un HDTV.
8M	3264 X 2448: Permite imprimir fotografías en papel A3.
5M	2592 X 1944: Permite imprimir fotografías en papel A4.
3M	2048 X 1536: Permite imprimir fotografías en papel A5.
2M	1920 X 1080: Permite imprimir fotografías en papel A5 o reproducirlas en un HDTV.
1M	1024 X 768: Permite adjuntar la fotografía a un correo electrónico.

Cuando graba un vídeo:

- 1 En el modo **[REC]**, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Funciones** → **Tamaño película** → una opción.

Opción	Descripción
1280 HQ	1280 X 720 HQ: Permite reproducir archivos de alta calidad en un HDTV.
1280	1280 X 720: Permite la reproducción en un HDTV.
640	640 X 480: Permite la reproducción en televisión general.
320	320 X 240: Permite pegar vídeos en una página web.

Seleccionar la calidad de la imagen

AUTO P QUAL SCN

Las fotografías que toma se comprimen y se guardan en formato JPEG. Las imágenes de mayor calidad tendrán tamaños más grandes.

- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Funciones** → **Calidad** → una opción.

Opción	Descripción
SF	Superfina
F	Fina
N	Normal


Las opciones pueden variar según el modo de disparo seleccionado.

Usar el temporizador

AUTO P DUAL SCN SMART

Aprenda a configurar el temporizador para retrasar el disparo.

1 En el modo de disparo, pulse [S].



2 Seleccione una opción.

Opción	Descripción
OFF	Desactivado: El temporizador no está activado.
10 seg.	10 seg.: Permite tomar una fotografía en 10 segundos.
2 seg.	2 seg.: Permite tomar una fotografía en 2 segundos.
Doble	Doble: Permite tomar una fotografía en 10 segundos y tomar otra en 2 segundos.
Cronómetro movimiento	Cronómetro movimiento: Permite detectar el movimiento y, luego, tomar la fotografía. (pág. 37)

Las opciones pueden variar según el modo de disparo seleccionado.

3 Pulse [Obturador] para iniciar el temporizador.


- La luz AF auxiliary/luz de temporizador parpadea. La cámara tomará automáticamente una fotografía según el tiempo que haya especificado.



- Pulse [S] para cancelar el temporizador.
- Según la opción de detección de rostros seleccionada, el temporizador, o algunas de sus opciones, no están disponibles.

Usar el cronómetro en movimiento


- 1 En el modo de disparo, pulse [📷].
- 2 Seleccione «🕒».
- 3 Pulse [Obturador].
- 4 Colóquese dentro de tres metros de distancia de la cámara, dentro de los seis segundos después de pulsar [Obturador].
- 5 Realice un movimiento, como mover los brazos, para activar el temporizador.
 - La luz AF auxiliary/luz de temporizador comenzará a parpadear rápidamente cuando la cámara lo detecte.



El rango de detección del cronómetro en movimiento

- 6 Prepárese para la fotografía mientras la luz AF auxiliary/luz de temporizador parpadea.

- La luz AF auxiliary/luz de temporizador dejará de parpadear cuando la cámara tome automáticamente la fotografía.



Es posible que el cronómetro en movimiento no funcione cuando:

- Usted se encuentre a más de 3 m de distancia de la cámara.
- Los movimientos sean demasiado sutiles.
- Haya demasiada luz o luz de fondo.

Tomar fotografías en la oscuridad

Aprenda a tomar fotografías a la noche o en condiciones de poca luz.

Evitar los ojos rojos

AUTO P SCN

Si se dispara el flash cuando toma una fotografía de una persona en la oscuridad, es posible que aparezca un brillo rojo en los ojos. Para evitarlo, seleccione **Ojos rojos** o **Sin ojos roj.**




Usar el flash

AUTO P SCN SMART

Use el flash cuando desee tomar fotografías en la oscuridad o cuando necesite más luz para las fotografías.

1 En el modo de disparo, pulse [Flash].



2 Seleccione una opción.

Opción	Descripción
	Desactivado: - El flash no se disparará. - Aparecerá el aviso de movimiento de la cámara («[mano]») cuando tome una fotografía en condiciones de poca luz.
	Auto: La cámara seleccionará el ajuste de flash adecuado para la escena detectada en el modo SMART.

Opción	Descripción
	Sin ojos rojos*: - El flash se dispara cuando el sujeto o el fondo son oscuros. - La cámara corrige los ojos rojos mediante el uso del análisis de software avanzado.
	Sinc. lenta: - El flash se dispara y el obturador permanece abierto más tiempo. - Seleccione esta opción cuando quiera capturar la luz del ambiente a fin de revelar detalles en el fondo. - Utilice un trípode para evitar que las fotografías salgan borrosas.
	Relleno: - El flash se dispara siempre. - La intensidad de la luz se ajusta de forma automática.
	Ojos rojos*: - El flash se dispara cuando el sujeto o el fondo son oscuros. - La cámara reduce los ojos rojos.
	Auto: El flash se dispara automáticamente cuando el sujeto o el fondo son oscuros.

Las opciones pueden variar según el modo de disparo seleccionado.

* Hay un intervalo entre los dos disparos del flash. No se mueva hasta que el flash se dispare por segunda vez.



- Las opciones de flash no están disponibles si se ajustan las opciones de la ráfaga o si selecciona **Autorretrato** o **Detec. parpadeo**.
- Asegúrese de que los sujetos estén ubicados a la distancia recomendada del flash. (pág. 87)
- Si hay reflejo de luz o mucho polvo en el aire, es posible que aparezcan pequeñas manchas en la fotografía.

Ajustar la velocidad de ISO P

La velocidad de ISO es el parámetro para medir la sensibilidad de una película a la luz conforme a la Organización Internacional de Normalización (ISO, International Organisation for Standardisation). Cuanto mayor sea la velocidad de ISO que seleccione, mayor sensibilidad a la luz tendrá la cámara. Con una mayor velocidad de ISO, puede obtener mejores fotografías sin usar el flash.

1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.

2 Seleccione **Funciones** → **ISO** → una opción.

- Seleccione **ISO AUTO** para usar una velocidad de ISO adecuada en función del brillo del sujeto y de la luz.



- Cuanto mayor sea la velocidad de ISO que seleccione, mayor puede ser el ruido que tenga la imagen.
- Cuando se configura **Capt. movim.**, la velocidad de ISO se ajustará en **Automático**.
- Cuando ajusta la velocidad de ISO a 3200, puede seleccionar una resolución de 3M solamente o inferior.

Cambiar el enfoque de la cámara

Aprenda a ajustar el enfoque de la cámara según los sujetos.

Usar macro

AUTO P  

La opción macro permite tomar fotografías en primer plano de objetos, como flores o insectos. Consulte las opciones de macro en "Usar el enfoque automático".




- Trate de mantener la cámara bien estable a fin de evitar que las fotografías salgan borrosas.
- Desactive el flash si el objeto se encuentra a una distancia inferior a 40 cm.

Usar el enfoque automático

AUTO P  

Para tomar fotografías nítidas, seleccione el enfoque adecuado en función de la distancia a la que se encuentre el sujeto.

1 En el modo de disparo, pulse .



2 Seleccione una opción.

Opción	Descripción
AF	Normal (af): Permite enfocar a un sujeto a más de 80 cm de distancia.
	Macro: Permite enfocar a un sujeto a una distancia de entre 5 cm y 80 cm (entre 50 cm y 80 cm, si se usa el zoom).
	Macro auto.: Permite enfocar a un sujeto a más de 5 cm de distancia (a más de 50 cm de distancia, si se usa el zoom).

Las opciones pueden variar según el modo de disparo seleccionado.

Ajustar el área de enfoque

AUTO P  SCN

Para obtener fotos más claras, puede seleccionar un área de enfoque adecuado en función de la ubicación del sujeto dentro de la escena.

- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Funciones** → **Area enfoq** → una opción.

Opción	Descripción
	Af central: Permite enfocar el centro (ideal cuando los sujetos están ubicados en el centro).
	Multi af: Permite enfocar un área o más de nueve áreas posibles.

Las opciones pueden variar según el modo de disparo seleccionado.

Usar la detección de rostros

AUTO P DUAL SCN


Si usa las opciones de detección de rostros, la cámara puede detectar automáticamente el rostro de una persona. Cuando enfoca el rostro de una persona, la cámara ajusta la exposición de forma automática. Tome fotografías de forma rápida y fácil con **Detec. parpadeo** para detectar ojos cerrados o **Disp. sonr.** para capturar una sonrisa. También puede usar la opción **Reconocimiento inteligente de rostro** a fin de registrar las caras y priorizar su enfoque.



- Es posible que la detección de rostros falle cuando:
 - El sujeto está lejos de la cámara (el cuadro de enfoque aparecerá en color naranja para las funciones **Disp. sonr.** y **Detec. parpadeo**).
 - Hay demasiada claridad o demasiada oscuridad.
 - El sujeto no está de frente a la cámara.
 - El sujeto tiene gafas negras o una máscara.
 - El sujeto tiene luz de fondo o las condiciones de iluminación son inestables.
 - La expresión del rostro del sujeto cambia de manera notable.
- La detección de rostros no está disponible cuando se usa una saturación o un estilo de fotografía.
- Cuando utiliza la opción de detección de rostros, el zoom digital no funciona.
- Según la opción de detección de rostros seleccionada, el temporizador, o algunas de sus opciones, no están disponibles.
- Las opciones pueden variar según el modo de disparo seleccionado.

Detectar rostros

La cámara detecta automáticamente los rostros de las personas (los rostros de hasta 10 personas).



- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Funciones → Detec. rostro → Normal**.
 - El rostro más cercano aparecerá en un cuadro de enfoque blanco, mientras que el resto de los rostros aparecerán en cuadros de enfoque grises.



Cuanto más cerca esté del sujeto, más rápido logrará que la cámara detecte los rostros.

Realizar autorretratos

Permite tomarse fotografías a sí mismo. La distancia de enfoque se establecerá en primer plano y la cámara emitirá un pitido.




- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Funciones** → **Detecc rostro** → **Autorretrato**.
- 3 Cuando escuche un pitido rápido, pulse **[Obturador]**.



Para activar o desactivar el pitido, seleccione **Autorretrato** en los ajustes de sonido. (pág. 74)

Capturar un rostro sonriente

La cámara libera automáticamente el obturador cuando detecta un rostro sonriente.



- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Funciones** → **Detecc rostro** → **Disp. sonr.**
 - La cámara puede detectar la sonrisa más fácilmente cuando el sujeto esboza una sonrisa amplia.

Detectar el parpadeo de los ojos

Si la cámara detecta ojos cerrados, tomará automáticamente dos fotografías en secuencia.




- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Funciones** → **Detec. rostro** → **Detec. parpadeo**.



- Sostenga la cámara con firmeza cuando aparece "¡capturando!" en la pantalla.
- Cuando la función de detección de parpadeo no funciona, aparece el mensaje "Foto tomada con ojos cerrados". Tome otra fotografía.

Usar la detección de rostros inteligente

La cámara registra de forma automática las caras que fotografía con más frecuencia (hasta 10 personas). Esta herramienta priorizará automáticamente el enfoque en esos rostros. Esta función está disponible solamente cuando utiliza una tarjeta de memoria.



- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Funciones** → **Detec. rostro** → **Reconocimiento inteligente de rostro**.
 - La prioridad de los rostros se muestra en el indicador de nivel junto a los cuadros.



- La cámara puede reconocer y registrar rostros de manera incorrecta, según las condiciones de iluminación, los cambios notables en la pose o el rostro de un sujeto y si la persona está usando gafas o no.
- Es posible que la cámara reconozca los rostros y muestre el indicador de nivel, aun cuando no se los haya registrado.
- Puede ver las caras registradas en orden de prioridad mientras está en el modo de reproducción (pág. 53). Aunque los rostros hayan sido registrados satisfactoriamente, no pueden ser clasificados en el modo de reproducción.
- Si la cámara reconoce un nuevo rostro cuando existen 10 rostros ya registrados, reemplazará el rostro con la prioridad más baja por el nuevo rostro.
- La cámara puede reconocer hasta 3 rostros en una escena.
- Si la cámara no reconoce los rostros, seguirá detectándolos sin dárles prioridad.
- Puede registrar rostros manualmente de las fotografías que haya tomado. (pág. 52)

Ajustar el brillo y el color

Aprenda a ajustar el brillo y el color para obtener una mejor calidad de imagen.

Ajustar la exposición manualmente

(EV) P QUAL

Según la intensidad de la luz del ambiente, las fotografías pueden salir demasiado claras o demasiado oscuras. En estos casos, puede ajustar la exposición para obtener una mejor fotografía.



Más oscura (-)



Neutra (0)



Más clara (+)

- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Funciones** → **EV**.
- 3 Seleccione un valor para ajustar la exposición.



- Una vez que haya ajustado la exposición, la configuración seguirá siendo la misma. Es posible que después deba cambiar el valor de exposición para evitar la sobreexposición o la subexposición.
- Si no puede determinar una exposición adecuada, seleccione **AEB** (Valores de exposición automáticos). La cámara toma fotografías con diferente exposición: normales, subexposición o sobreexposición. (pág. 48)

Compensar la luz de fondo (ACB) P

Quando la fuente de luz está detrás del sujeto o hay un alto nivel de contraste entre el sujeto y el fondo, el sujeto puede aparecer más oscuro en la fotografía. En este caso, configure la opción control de contraste automático (ACB).



Sin ACB



Con ACB

- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Funciones** → **ACB** → una opción.

Opción	Descripción
 OFF	Desactivado: ACB está desactivado.
	Activado: ACB está activado.



- La función de ACB está activada siempre en el modo **AUTO**.
- Mientras esta función está activada, no puede ajustar las opciones de la ráfaga.

Cambiar la opción de medición

El modo de medición hace referencia a la manera en la que la cámara mide la cantidad de luz. El brillo y la luz de las fotografías pueden variar en función del modo de medición seleccionado.

1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.

2 Seleccione **Funciones → Medición**.

Opción	Descripción
	Multi: - La cámara divide la escena en varias áreas y, luego, mide la intensidad de la luz de cada área. - Ideal para tomar fotografías en general.
	Puntual: - La cámara mide sólo la intensidad de luz del centro exacto del cuadro. - Si un sujeto no está en el centro de la escena, es posible que la exposición de la fotografía no sea la adecuada. - Ideal para tomar una fotografía de un sujeto con luz de fondo.
	Al centro: - La cámara promedia los resultados de la medición de todo el cuadro con más énfasis en el centro de la imagen. - Ideal para fotografías en las que los sujetos están en el centro del cuadro.

Seleccionar una fuente de luz (balance de blancos)

El color de la fotografía depende del tipo y de la calidad de la fuente de luz. Si quiere que el color de la fotografía sea realista, seleccione las condiciones de iluminación adecuadas para calibrar el balance de blancos, como Bb automático, Luz día, Nublado o Tungsteno.



 (Bb automático)



 (Luz día)



 (Nublado)




 (Tungsteno)

- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Funciones** → **Balance blancos** → una opción.

Icono	Descripción
	Bb automático: Permite usar los ajustes automáticos en función de las condiciones de iluminación.
	Luz día: Seleccione esta opción cuando desee tomar fotografías en el exterior durante un día soleado.
	Nublado: Seleccione esta opción cuando desee tomar fotografías en el exterior durante un día nublado o en la sombra.
	Fluorescente h: Seleccione esta opción cuando desee tomar fotografías bajo un tubo de luz fluorescente o de tres vías.
	Fluorescente l: Seleccione esta opción cuando desee tomar fotografías bajo una luz fluorescente blanca.
	Tungsteno: Seleccione esta opción cuando desee tomar fotografías bajo lámparas incandescentes o halógenas.
	Medida: Obturador (Personaliz.): Permite usar los ajustes predefinidos.

Definir su propio balance de blancos

- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Funciones** → **Balance blancos** → **Medida: Obturador**.
- 3 Enfoque la lente en un pedazo de papel blanco.



- 4 Pulse **[Obturador]**.

Uso de los modos de ráfaga P SCN

Puede ser difícil tomar fotografías de sujetos que se muevan rápidamente o captar expresiones faciales y gestos de los sujetos en las fotografías. En estos casos, seleccione uno de los modos de ráfaga.



- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Funciones** → **Fotografía** → una opción.

Opción	Descripción
	Individual: Permite tomar una sola fotografía.
	Continuo: • Cuando pulse [Obturador], la cámara tomará fotografías de forma continua. • La cantidad máxima de fotografías dependerá de la capacidad de la tarjeta de memoria.
	Capt. movim.: • Mientras mantiene pulsado [Obturador], la cámara toma fotografías VGA (6 fotografías cada dos segundos, hasta un máximo de 30 fotografías). • La cámara muestra automáticamente las fotografías que acaba de tomar y, luego, las guarda.

Opción	Descripción
	AEB: • La cámara toma tres fotografías con diferente exposición: normales, subexposición o sobreexposición. • Utilice un trípode para evitar que las fotografías salgan borrosas.

Las opciones pueden variar según el modo de disparo seleccionado.

	• Solamente puede utilizar el flash, el temporizador y el ACB cuando selecciona la opción Individual. • Cuando seleccione Capt. movim., la resolución se ajustará a VGA y la velocidad de ISO estará establecida en Automático.
---	--

Mejora de las fotografías

Aprenda a mejorar las fotografías gracias a los estilos de fotografía y colores, o aprenda a realizar algunos ajustes.

Aplicar estilos de fotografía

AUTO P DUAL SCN

Aplice diferentes estilos a sus fotografías, como Suave, Intensa o Bosque.



Suave



Intensa



Bosque


- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Funciones** → **Sel. Estilo** → una opción.
 - Seleccione **RVA personalizado** para definir el tono RGB.



- Seleccione **Normal** si desea utilizar las opciones de detección de rostro.
- Según el estilo de fotografía seleccionado, algunas opciones de ajuste de imagen no están disponibles.

Definir el tono RGB

- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Funciones** → **Sel. Estilo** → **RVA personalizado**.
- 3 Seleccione un color (R: rojo, G: verde, B: azul).



- 4 Ajuste la cantidad del color seleccionado.
(-: menos o +: más)

Ajustar las fotografías P

Ajuste el contraste, la nitidez y la saturación de las fotografías.

1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.

2 Seleccione **Funciones** → **Ajuste foto**.

3 Seleccione una opción de ajuste.

- Contraste
- Nitidez
- Saturación

4 Seleccione un valor para ajustar el elemento seleccionado.

Opción de contraste	Descripción
-	Permite disminuir el color y el brillo.
+	Permite aumentar el color y el brillo.

Opción de nitidez	Descripción
-	Permite suavizar los bordes de las fotografías (ideal para editar las fotos en su ordenador).
+	Permite que los bordes se vean más nítidos para aumentar la claridad de las fotografías. Esto también puede incrementar el ruido de las fotografías.

Opción de saturación	Descripción
-	Permite disminuir la saturación.
+	Permite aumentar la saturación.



- Seleccione **0** si no desea aplicar ningún efecto (ideal para imprimir).
- Según el estilo de fotografía seleccionado, algunas opciones de ajuste de imagen no están disponibles.

Reproducción y edición

Aprenda a reproducir fotografías, videos o notas de voz, y a editar fotografías o videos. Además, aprenda a conectar la cámara al ordenador, a la impresora de fotografías o a su TV/HDTV.

Reproducción	52
Iniciar el modo de reproducción	52
Ver fotografías	56
Reproducir un video	57
Reproducir notas de voz	58
Edición de una fotografía	59
Cambiar el tamaño de las fotografías	59
Girar una fotografía	59
Aplicar estilos de fotografía	60
Definir el tono RVA	60
Corregir problemas de exposición	61
Crear un pedido de impresión (DPOF)	62
Visualización de archivos en TV o HDTV	63
Transferir archivos al ordenador	65
Para usuarios de Windows	65
Para usuarios de Mac	70
Impresión de fotografías con una impresora de fotografías (PictBridge)	71

Reproducción

Conozca las acciones para reproducir fotografías, vídeos o notas de voz, y para administrar archivos.

Iniciar el modo de reproducción


Visualice fotografías o reproduzca vídeos y notas de voz almacenados en la cámara.

- 1 Pulse **[Q]**.
 - Se mostrará el último archivo que haya tomado o grabado.
 - Si la cámara está apagada, se encenderá.
- 2 Pulse **[F]** o **[S]** para desplazarse por los archivos.
 - Mantenga pulsado **[F]** o **[S]** para ver los archivos rápidamente.



Si desea ver los archivos almacenados en la memoria interna, retire la tarjeta de memoria.

Visualizar en el modo de reproducción



Icono	Descripción
	La fotografía incluye una nota de voz
	Archivo de vídeo
	Se ajustó el pedido de impresión (DPOF)
	Archivo protegido
	La fotografía incluye un rostro registrado; disponible solamente cuando utiliza una tarjeta de memoria
100-0001	Nombre de la carpeta - Nombre del archivo

Registrar rostros

Puede registrar los rostros de las fotografías para clasificar las fotos por rostro en Álbum inteligente. Esta función está disponible solamente cuando utiliza una tarjeta de memoria.

- 1 En el modo de reproducción, seleccione una fotografía y pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Opciones archivo** → **Registro rostro** → **Sí**.
 - Si hay múltiples rostros en la fotografía, seleccione un rostro para registrar, pulse **[Fn]** y seleccione **Sí**.
- 3 Seleccione **Sí**.



- Puede registrar hasta 3 caras.
- Si usted registra un nuevo rostro cuando existen 3 rostros ya registrados manualmente en Smart Album (Álbum inteligente), la cámara reemplazará el rostro creado con más anterioridad por el nuevo rostro.

Ver archivos por categoría en Álbum inteligente

Visualice y administre archivos por categorías, como la fecha, tipo de archivo o semana.

- 1 En el modo de reproducción, pulse **[Zoom]** hacia abajo.
- 2 Pulse **[MENU]**.
- 3 Seleccione una categoría.



Opción	Descripción
Tipo	Permite ver los archivos según el tipo de archivo.
Fecha	Permite ver los archivos según la fecha en que se guardaron.
Color	Permite ver los archivos según el color dominante de la imagen.
Semana	Permite ver los archivos según el día de la semana en que se guardaron.
Cara	Permite ver los archivos según los rostros registrados. (Hasta 15 personas)



Es posible que a la cámara le lleve tiempo cambiar la categoría y reorganizar los archivos.

- 4 Pulse **[⚡]** o **[☺]** para ver los archivos.

- Mantenga pulsado **[⚡]** o **[☺]** para seleccionar una fecha, un tipo de archivo, un día de la semana o un color.


- 5 Pulse **[OK]** para regresar a la vista normal.

Ver archivos como miniaturas

Explore vistas en miniatura de los archivos.



En el modo de reproducción, pulse **[Zoom]** hacia abajo para que se muestren 9 o 20 vistas en miniatura (pulse **[Zoom]** hacia arriba para volver al modo anterior).




Para	Haga lo siguiente
Desplazarse por los archivos	Pulse [DISP] , [⬇️] , [⚡] o [☺] .
Eliminar archivos	Pulse [Fn] y seleccione Sí .

Proteger archivos

Proteja sus archivos contra una eliminación accidental.

- 1 En el modo de reproducción, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Opciones archivo** → **Proteger** → **Seleccionar**.
 - Para proteger todos los archivos, seleccione **Todo** → **Bloquear**.
- 3 Seleccione el archivo que desea proteger y pulse **[OK]**.
 - Pulse **[OK]** nuevamente para cancelar la selección.



- 4 Pulse **[Fn]**.

Eliminar archivos

Elimine archivos individuales o todos los archivos a la vez. Los archivos protegidos no se pueden eliminar.

Para eliminar un solo archivo:

- 1 En el modo de reproducción, seleccione un archivo y pulse **[Fn]**.
- 2 Seleccione **Sí** para eliminar el archivo.

Para eliminar varios archivos:

- 1 En el modo de reproducción, pulse **[Fn]**.
- 2 Seleccione **Eliminar varios**.
- 3 Seleccione los archivos que desea eliminar y pulse **[OK]**.
 - Pulse **[OK]** nuevamente para cancelar la selección.
- 4 Pulse **[Fn]**.
- 5 Seleccione **Sí**.

Para eliminar todos los archivos:

- 1 En el modo de reproducción, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Opciones archivo** → **Eliminar** → **Todo** → **Sí**.

Usar la papelera de reciclaje

Si activa la papelera de reciclaje, los archivos que elimine se enviarán a la papelera de reciclaje en vez de ser eliminados permanentemente. Esto se aplica a archivos individuales o archivos seleccionados. Sólo si elige eliminar todos los archivos, esos archivos no se enviarán a la papelera de reciclaje.

Para activar la papelera de reciclaje:

- 1 En el modo de reproducción, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Opciones archivo** → **Pap. recic.** → **Activado**.

Para restaurar archivos de la papelera de reciclaje:

- 1 En el modo de reproducción, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Opciones archivo** → **Pap. recic.** → **Recuperar**.



- Esta función no podrá utilizarse para vídeos ni para notas de voz.
- Es posible que la eliminación de archivos se demore más tiempo si se está utilizando la función de la papelera de reciclaje.
- Si formatea la memoria interna, se eliminarán todos los archivos de la carpeta de reciclaje.
- La papelera de reciclaje puede contener hasta 10 MB de archivos. Una vez que excede el límite de 10 MB, la cámara le preguntará si desea vaciar la papelera de reciclaje. Seleccione **Sí** para vaciar la papelera de reciclaje o **No** para eliminar el archivo actual.

Copiar archivos en la tarjeta de memoria

Puede copiar archivos de la memoria interna a una tarjeta de memoria.

- 1 En el modo de reproducción, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Opciones archivo** → **Copiar**.
- 3 Seleccione **Sí** para copiar los archivos.

Ver fotografías


Acérquese a una parte de la fotografía o vea las fotografías en una presentación de diapositivas.

Ampliar una fotografía



En el modo de reproducción, pulse **[Zoom]** hacia arriba para ampliar una fotografía (pulse **[Zoom]** hacia abajo para reducir una fotografía).

El área ampliada y el porcentaje de zoom se indican en la parte superior de la pantalla. El porcentaje máximo de zoom puede variar según la resolución.



Para	Haga lo siguiente
Mover el área ampliada	Pulse [DISP] , [M] , [L] o [R] .
Recortar la fotografía ampliada	Pulse [OK] (se guardará como un nuevo archivo).

Iniciar una presentación de diapositivas

Puede aplicar efectos y audio a una presentación de diapositivas.

- 1 En el modo de reproducción, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Pre. múltiple**.
- 3 Seleccione un efecto de presentación de diapositivas.
 - Vaya al paso 5 para iniciar una presentación de diapositivas sin efectos.

Opción	Descripción
Imágenes	Permite configurar las fotografías que desea ver como presentación de diapositivas. • Todo: muestra todas las fotografías en una presentación de diapositivas. • Fecha: muestra las fotografías capturadas en una fecha y una presentación de diapositivas específicas. • Seleccionar: muestra las fotografías seleccionadas en una presentación de diapositivas.
Efecto	• Seleccione un efecto de transición. • Seleccione Desact. para no aplicar efectos.
Intervalo	• Permite ajustar el intervalo entre las fotografías. • Está disponible cuando se selecciona Desact. en la opción de efectos. • Cuando se utiliza con opciones de efectos que no sean Desact., el intervalo se configurará en 1 seg.
Música	Permite seleccionar un audio de fondo.

4 Ajuste el efecto de la presentación de diapositivas.


5 Seleccione **Iniciar** → **Reproducir**.

- Para repetir la presentación de diapositivas, seleccione **Repet. reprod.**
- Pulse **[OK]** para pausar o reanudar la presentación de diapositivas.

Reproducir un vídeo

Puede reproducir un vídeo, capturar una imagen desde un vídeo, o recortar un vídeo.

1 En el modo de reproducción, seleccione un vídeo y pulse **[OK]**.



2 Utilice los siguientes botones para controlar la reproducción.

Pulse	Para
[⏮]	Permite retroceder.
[OK]	Permite pausar o reanudar la reproducción.
[⏭]	Permite avanzar.
[Zoom] hacia arriba o hacia abajo	Permite ajustar el nivel de volumen.

Recortar un vídeo durante la reproducción

- 1 Pulse **[OK]** en el lugar donde desea que comience el nuevo vídeo y pulse **[Zoom]** hacia arriba.
- 2 Pulse **[OK]** para reanudar la reproducción.
- 3 Pulse **[OK]** en el lugar donde desea que finalice el nuevo vídeo y pulse **[Zoom]** hacia arriba.
- 4 Seleccione **Sí**.



- El vídeo original debe durar 10 segundos como mínimo.
- El vídeo editado se guardará como un nuevo archivo.

Capturar una imagen durante la reproducción

- 1 Pulse **[OK]** en el lugar donde desea guardar una imagen fija.
- 2 Pulse **[👉]**.



La imagen capturada tendrá el mismo tamaño de archivo que el archivo de video original y se guardará como un nuevo archivo.

Pulse	Para
[⏮]	Permite avanzar.
[👉]	Permite detener la reproducción.
[Zoom] hacia arriba o hacia abajo	Permite ajustar el nivel de volumen.

Reproducir una nota de voz agregada a una fotografía

En el modo de reproducción, seleccione una fotografía que incluya una nota voz y pulse **[OK]**.

- Pulse **[OK]** para pausar o reanudar la reproducción.

Reproducir notas de voz

Reproducir una nota de voz

- 1 En el modo de reproducción, seleccione una nota voz y pulse **[OK]**.
- 2 Utilice los siguientes botones para controlar la reproducción.

Pulse	Para
[⏮]	Permite retroceder.
[OK]	Permite pausar o reanudar la reproducción.

Edición de una fotografía


Realice tareas de edición de fotografías, como cambio de tamaño, giros, eliminación de ojos rojos y ajuste del brillo, contraste o saturación.



Las fotografías editadas se guardarán como archivos nuevos.

Cambiar el tamaño de las fotografías


- 1 En el modo de reproducción, seleccione una fotografía y pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Editar** → **C. tamaño** → una opción.



- Seleccione  para guardar una fotografía como imagen inicial. (pág. 74)
- Las opciones disponibles varían según el tamaño de la fotografía seleccionada.

Girar una fotografía

- 1 En el modo de reproducción, seleccione una fotografía y pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Editar** → **Rotar** → una opción.



Según el tamaño original de la fotografía, la fotografía rotada se puede cambiar a una resolución menor.

Aplicar estilos de fotografía

Aplique diferentes estilos a sus fotografías, como Suave, Intensa o Bosque.



Suave




Intensa




Bosque

- 1 En el modo de reproducción, seleccione una fotografía y pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Editar** → **Sel. Estilo** → una opción.
 - Seleccione **RVA personalizado** para definir el tono RVA.



Definir el tono RVA

- 1 En el modo de reproducción, seleccione una fotografía y pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Editar** → **Sel. Estilo** → **RVA personalizado**.
- 3 Seleccione un color (R: rojo, G: verde, B: azul).



- 4 Ajuste la cantidad del color seleccionado.
(-: menos o +: más)

Corregir problemas de exposición

Realice ajustes de ACB (Control de contraste automático), brillo, contraste o saturación, elimine los ojos rojos, oculte las imperfecciones del rostro o añada ruido a la fotografía.

Realizar ajustes de ACB (Control de contraste automático)

- 1 En el modo de reproducción, seleccione una fotografía y pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Editar** → **Ajuste foto** → **ACB**.

Eliminar los ojos rojos

- 1 En el modo de reproducción, seleccione una fotografía y pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Editar** → **Ajuste foto** → **Sin ojos rojos**.

Ocultar imperfecciones del rostro

- 1 En el modo de reproducción, seleccione una fotografía y pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Editar** → **Ajuste foto** → **Retoque rostro**.
- 3 Seleccione un nivel.
 - A medida que el número aumenta, el rostro se aclara.

Ajustar el brillo, el contraste y la saturación

- 1 En el modo de reproducción, seleccione una fotografía y pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Editar** → **Ajuste foto**.
- 3 Seleccione una opción de ajuste.
 - : Brillo
 - : Contraste
 - : Saturación
- 4 Seleccione un valor para ajustar el elemento seleccionado. (-: menos o +: más)

Añadir ruido a la fotografía

- 1 En el modo de reproducción, seleccione una fotografía y pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Editar** → **Ajuste foto** → **Añadir ruido**.

Crear un pedido de impresión (DPOF)

Seleccione las imágenes que desea imprimir y configure las opciones, como la cantidad de copias o el tamaño del papel.



- Puede llevar la tarjeta de memoria a una imprenta que admita DPOF (formato de pedido de impresión digital) o puede imprimir las fotografías directamente con una impresora compatible con DPOF en el hogar.
- Las fotografías grandes pueden imprimirse con el borde izquierdo o derecho cortado; por lo tanto, verifique las dimensiones de las fotografías.
- No se puede seleccionar el formato DPOF para las fotografías almacenadas en la memoria interna.

- 1 En el modo de reproducción, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Opciones archivo** → **DPOF** → **Estándar** → una opción.

Opción	Descripción
Seleccionar	Permite imprimir las fotografías seleccionadas.
Todo	Permite imprimir todas las fotografías.
Cancelar	Restablezca los ajustes.

- 3 Si elije **Seleccionar**, desplácese hasta una fotografía y pulse **[Zoom]** hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la cantidad de fotografías. Repita el proceso para las fotos que desee y pulse **[Fn]**.
 - Si elije **Todo**, pulse **[DISP]** o  para seleccionar la cantidad de copias y pulse **[OK]**.

- 4 Pulse **[MENU]**.

- 5 Seleccione **Opciones archivo** → **DPOF** → **Tamaño** → una opción.

Opción	Descripción
Seleccionar	Permite especificar el tamaño de impresión de la fotografía seleccionada.
Todo	Permite especificar el tamaño de impresión de todas las fotografías.
Cancelar	Restablezca los ajustes.

- 6 Si elije **Seleccionar**, desplácese hasta una fotografía y pulse **[Zoom]** hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el tamaño de impresión. Repita el proceso para las fotos que desee y pulse **[Fn]**.
 - Si elije **Todo**, pulse **[DISP]** o  para seleccionar el tamaño de impresión y pulse **[OK]**.

Imprimir fotografías como miniaturas

- 1 En el modo de reproducción, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Opciones archivo** → **DPOF** → **Índice** → **Sí**.




Si especifica el tamaño de impresión, podrá imprimir únicamente en impresoras compatibles con DPOF 1.1.

Visualización de archivos en TV o HDTV

Reproduzca fotografías o vídeos mediante la conexión de la cámara al TV con el cable A/V.

- 1 Seleccione una salida de señal de vídeo de acuerdo con su país o región. (pág. 76)
- 2 Apague la cámara y su TV.
- 3 Conecte la cámara al TV con el cable A/V.



- 4 Encienda la TV y seleccione el modo de salida de vídeo con el control remoto de la TV.
- 5 Encienda la cámara y pulse **[▶]**.
- 6 Visualice fotografías o reproduzca vídeos con los botones de la cámara.




- Es posible que se produzca ruido digital o que parte de la imagen no aparezca en algunos TV.
- Es posible que las imágenes no aparezcan centradas en la pantalla de TV según los ajustes de su TV.
- Puede capturar fotografías o vídeos mientras la cámara esté conectada a su TV.

Ver archivos en HDTV

Puede ver fotografías o vídeos de gran calidad y sin comprimir en un HDTV mediante el uso del cable y el adaptador HDMI opcional. HDMI (Interfaz multimedia de alta definición) es compatible con la mayoría de los HDTV. Para obtener detalles, consulte el Manual del kit HDMI.

- 1 En el modo de disparo o de reproducción, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione **Ajustes** → **Tamaño HDMI**.
- 3 Seleccione una resolución HDMI.
- 4 Apague la cámara y el HDTV.

5 Conecte la cámara al HDTV con un cable y adaptador HDMI opcional.



6 Encienda la cámara.

- El HDTV se encenderá automáticamente y se mostrará la pantalla de la cámara.

7 Visualice los archivos mediante el uso de los botones de la cámara o del control remoto del HDTV.



Si el HDTV admite el perfil Anynet+(CEC), encienda Anynet+ en el menú de ajustes (pág. 76) para controlar todos los dispositivos AV de Samsung con el control remoto del TV.

Transferir archivos al ordenador

Para usuarios de Windows

Transfiera archivos mediante la conexión de la cámara a su PC.

Instalar programas

Requisitos de hardware y software

Elemento	Requisitos
CPU	Pentium III 500 MHz o superior (se recomienda Pentium III 800 MHz o superior)
RAM	256 MB o más (se recomienda 512 MB o más)
SO	Windows 2000, XP o Vista
Capacidad del disco duro	250 MB o más (se recomienda 1 GB o más)
Otros	• Puerto USB • Unidad de CD-ROM • 1024 x 768 píxeles, monitor compatible con pantalla en color de 16 bits (se recomienda pantalla en color de 24 bits) • Microsoft Direct X 9.0c o posterior



Requisitos para QuickTime Player 7.6

- Intel Pentium 4, 3,2 GHz o superior/AMD Athlin 64FX, 2,6 GHz o superior
- Windows XP Service Pack 2 o Vista
- 512 MB de RAM como mínimo (se recomienda 1 GB o más)
- Tarjeta de vídeo de 64 MB o más (se recomienda nVIDIA Geforce 7600GT o superior/ATI X1600 o superior)



- La utilización de un ordenador autoensamblado o un ordenador y SO no compatibles puede anular la garantía.
- Es posible que los programas no funcionen adecuadamente con ediciones de 64 bits de Windows XP y Vista.

Programas incluidos en el CD

Programa	Propósito
Samsung Master	Permite editar fotografías y vídeos.
QuickTime Player 7.6	Permite ver vídeos (archivos H.264 [MPEG4.AVC]) en un ordenador.
Adobe Reader	Permite ver el manual del usuario.

- 1 Inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM compatible.
- 2 Cuando aparezca la pantalla de ajustes, haga clic en **Samsung Digital Camera Installer** para iniciar la instalación.



- 3 Seleccione los programas que instalará y siga las instrucciones de la pantalla.
- 4 Haga clic en **Exit** (Salir) para completar la instalación y reinicie su ordenador.

Transferir archivos al ordenador

Una vez que conecte la cámara al ordenador, la cámara se reconocerá como unidad extraíble.




La batería se cargará mientras la cámara está conectada al ordenador con el cable USB.

- 1 Conecte la cámara a su PC con el cable USB.



Debe conectar el extremo del cable que tiene la luz indicadora (▲) a la cámara. Si invierte el cable, puede dañar los archivos. El fabricante no se hace responsable de ninguna pérdida de datos.



2 Encienda la cámara.

- El ordenador reconoce la cámara automáticamente.



Si la cámara no puede conectarse, aparecerá una ventana emergente. Seleccione **Orden**.

3 En el ordenador, seleccione **Mi PC** → **Disco extraíble** → **DCIM** → **100PHOTO**.

4 Seleccione los archivos que desee y arrástrelos o guárdelos en el ordenador.

Desconectar la cámara (para Windows XP)

La forma de desconectar el cable USB en Windows 2000/Vista es similar.

- 1 Si la luz indicadora de estado de la cámara parpadea, espere a que deje de hacerlo.
- 2 Haga clic en  de la barra de herramientas ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla del ordenador.



- 3 Haga clic en el mensaje emergente.
- 4 Retire el cable USB.

Usar Samsung Master

Puede descargar archivos o editar fotografías o vídeos almacenados en su PC. Para obtener más detalles, consulte el menú Ayuda (Help).




Este programa no admite la edición de archivos de vídeo (H.264/MPEG4, AVC) en la cámara.

Descargar archivos con Samsung Master

Cuando conecta la cámara al ordenador, aparece automáticamente una ventana para descargar archivos.


1 Seleccione los archivos que desea descargar.

2 Haga clic en **Next** (Siguiente) y siga las instrucciones de la pantalla.



N.º	Descripción
1	Seleccione una ubicación para los archivos.
2	Haga clic para descargar los archivos seleccionados.
3	Vistas en miniatura de los archivos; haga clic en la imagen para descargar.

Usar la interfaz Samsung Master



N.º	Descripción
1	Barra de herramientas
2	Menús
3	Haga clic para obtener más información del programa.
4	Haga clic para ampliar o reducir las miniaturas de la lista. Cambiar el modo. • [Icono de visualización]: modo de visualización • [Icono de edición de fotos]: modo de edición para fotografías • [Icono de edición de videos]: modo de edición para videos
6	Obtenga una vista previa de la información del archivo seleccionado.
7	Las fotografías de la carpeta seleccionada; haga doble clic para cambiar a la vista de pantalla completa.

Para usuarios de Mac

Una vez que conecte la cámara al ordenador Macintosh, el ordenador reconocerá el dispositivo automáticamente. Puede transferir archivos directamente de la cámara al ordenador sin instalar ningún programa.




Requisitos para QuickTime Player 7.6

- Power Mac G5 de 1,8 GHz/Intel Core Duo de 1,83 GHz o superior
- Mac OS X versión 10.4.10 o superior
- 256 MB de RAM como mínimo (se recomienda 1 GB o más)
- Tarjeta de vídeo de 64 MB o más

1 Conecte la cámara al ordenador Macintosh con el cable USB.



Debe conectar el extremo del cable que tiene la luz indicadora (▲) a la cámara. Si invierte el cable, puede dañar los archivos. El fabricante no se hace responsable de ninguna pérdida de datos.



2 Encienda la cámara.

- El ordenador reconoce la cámara automáticamente, y se mostrará el icono del disco extraíble.


3 Haga doble clic en el icono del disco extraíble.

4 Realice la transferencia de fotografías o vídeos al ordenador.

Impresión de fotografías con una impresora de fotografías (PictBridge)

Imprima fotografías con una impresora compatible con PictBridge al conectar la cámara directamente a la impresora.

- 1 Encienda la impresora y conecte la cámara a la impresora con el cable USB.



- 2 Encienda la cámara.

- La impresora reconoce la cámara automáticamente.



- Si la cámara no puede conectarse, aparecerá una ventana emergente. Seleccione **Imprimir**.
- Si su impresora tiene la función de almacenamiento masivo, debe configurar el modo USB en **Imprimir** en el menú de ajustes. (pág. 77)

- 3 Pulse [**⚡**] o [**☺**] para seleccionar una fotografía.

- Pulse [**MENU**] para ajustar las opciones de impresión. Consulte "Configurar ajustes de impresión".

- 4 Pulse [**OK**] para imprimir.

- Comenzará la impresión. Pulse [**⚡**] para cancelar la impresión.

Configurar ajustes de impresión



Opción	Descripción
	Imágenes: permite seleccionar si imprimirá la fotografía actual o todas las fotografías.
	Tamaño: permite especificar el tamaño de impresión.
	Diseño: permite crear impresiones en miniaturas.
	Tipo: permite seleccionar el tipo de papel.
	Calidad: permite ajustar la calidad de impresión.
	Fecha: permite ajustar la impresión de la fecha.
	Nombre archivo: permite ajustar la impresión del nombre de archivo.
	Restablecer: permite restablecer las opciones de impresión.



Algunas impresoras no admiten ciertas opciones.

Apéndices

Consulte los ajustes, los mensajes de error, las especificaciones y las sugerencias para el mantenimiento.


Menú de ajustes de la cámara	73
Acceder al menú de ajustes	73
Sonido	74
Pantalla	74
Ajustes	75
Mensajes de error	78
Mantenimiento de la cámara	79
Limpiar la cámara	79
Acerca de las tarjetas de memoria	80
Acerca de la batería	81
Preguntas comunes	83
Antes de ponerse en contacto con el centro de servicios	84
Especificaciones de la cámara	87
Índice	92

Menú de ajustes de la cámara

Aprenda a utilizar varias opciones para configurar los ajustes de la cámara.

Acceder al menú de ajustes

- 1 En el modo de disparo o de reproducción, pulse **[MENU]**.
- 2 Seleccione un menú.



- 3 Seleccione una opción y guarde los ajustes.



- 4 Pulse **[MENU]** para regresar a la pantalla anterior.

Menú	Descripción
	Sonido: Configure varios sonidos y el volumen de la cámara. (pág. 74)
	Pantalla: Personalice los ajustes de pantalla, como el idioma y el brillo. (pág. 74)
	Ajustes: Cambie los ajustes para el sistema de la cámara, como el formato de la memoria, el nombre de archivo predeterminado y el modo USB. (pág. 75)

Sonido

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Volumen	Permite ajustar el volumen de cualquier sonido. (Desactivado, Bajo, Medio* , Alto)
Sonido inicial	Permite seleccionar el sonido que se emitirá al encender la cámara. (Desactivado* , 1, 2, 3)
Son. obtur.	Permite seleccionar el sonido que se emitirá al pulsar el botón obturador. (Desactivado, 1* , 2, 3)
Sonido	Permite seleccionar el sonido que se emitirá al pulsar los botones o al cambiar de modos. (Desactivado, 1* , 2, 3)
Son. af	Permite seleccionar un sonido que se emitirá al pulsar el botón del obturador hasta la mitad. (Desactivado, Activado*)
Autorretrato	Permite configurar un sonido cuando la cámara detecta un rostro. (Desactivado, Activado*)

Pantalla

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Idioma	Permite seleccionar un idioma para el texto de la pantalla.
Descripción Funciones	Permite mostrar una breve descripción de una opción o un menú. (Desactivado, Activado*)

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Imagen inicial	Permite configurar una imagen inicial para que se muestre en la pantalla al encender la cámara. • Desactivado*: no muestra ninguna imagen inicial. • Logotipo: se muestra una imagen predeterminada almacenada en la memoria interna. • Im. usu.: se muestra la imagen que desee. (pág. 59)  • Solamente una imagen inicial se guardará en la memoria interna. • Si selecciona una nueva fotografía como imagen inicial o restablece la cámara, la imagen actual se eliminará. • Una imagen ancha o una imagen de 3:2 no se puede establecer como imagen inicial.
Brillo pant.	Permite ajustar el brillo de la pantalla. (Auto* , Bajo, Medio, Alto)  Normal está predeterminado en el modo de reproducción incluso si se selecciona Auto .
Vista rápida	Permite establecer la duración de revisión de una imagen capturada o un vídeo antes de regresar al modo de disparo. (Desactivado, 0.5 seg* , 1 seg, 3 seg)
Salva pantallas	Si no realiza ninguna operación durante 30 segundos, la cámara cambia automáticamente al modo Salva pantallas (pulse cualquier botón para desactivar el modo Salva pantallas). (Desactivado* , Activado)

Ajustes

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Formato	Permite formatear la memoria incorporada y la tarjeta de memoria (se eliminarán todos los archivos, incluso los archivos protegidos). (Sí, No)  Si utiliza una tarjeta de memoria que se haya utilizado con cámaras de otros fabricantes o un lector de tarjetas de memoria, o una que haya sido formateada en un ordenador, es posible que la cámara no la lea bien. Formatee la tarjeta antes de utilizarla.
Restablecer	Permite restablecer las opciones de disparo y menús (no se restablecerán los ajustes de fecha y hora, idioma ni salida de vídeo). (Sí, No)
Ff/hh	Permite establecer la fecha y la hora, y seleccionar un formato de fecha. (Dd/mm/aaa, Mm/dd/aaa, Aaa/mm/dd, Desactivado*)
Zona horaria	Permite seleccionar una región y establecer el horario de verano (DST).

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Nº archivo	Permite especificar cómo denominar los archivos. • Restablecer: establece el número del archivo desde 0001 al insertar una nueva tarjeta de memoria, formatear una tarjeta de memoria o eliminar todos los archivos. • Serie*: establece el número del archivo siguiente al insertar una nueva tarjeta de memoria, formatear una tarjeta de memoria o eliminar todos los archivos.  • El nombre predeterminado para la primera carpeta es 100PHOTO, y el nombre predeterminado para el primer archivo es SAM_0001. • El número del archivo aumenta de uno en uno desde SAM_0001 hasta SAM_9999. • El número de la carpeta aumenta de uno en uno desde 100PHOTO hasta 999PHOTO. • La cantidad máxima de archivos que pueden almacenarse en una carpeta es 9999. • La cámara define los nombres de archivo de acuerdo con el estándar de la regla digital para el sistema de archivos de la cámara (DCF). Si cambia los nombres de los archivos deliberadamente, es posible que la cámara no pueda reproducir los archivos.

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Estampar	Permite establecer si se mostrará la fecha y la hora en las fotografías al imprimirlas. (Desactivado*, Fecha, Ff/hh)  - La fecha y la hora se mostrarán en la esquina inferior derecha de la fotografía en color amarillo. - Es posible que algunos modelos de impresoras no impriman la fecha y la hora. - Si selecciona Texto en el modo SCN, no se mostrarán la fecha ni la hora.
Apagado automatico	Permite configurar la cámara para que se apague automáticamente cuando no se la utiliza. (Desactivado, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)  - Los ajustes no se reemplazarán después de cambiar la batería. - La cámara no se apagará automáticamente cuando: - esté conectada a un ordenador o a una impresora - se reproduzca una presentación de diapositivas o videos - se grabe una nota de voz

Elemento	Descripción
Salida vídeo	Permite ajustar la salida de señal de vídeo de acuerdo con su región. NTSC*: EE. UU., Canadá, Japón, Corea, Taiwán, México. PAL (admite sólo BDGHI): Australia, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Inglaterra, Italia, Kuwait, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Noruega.
Lámpara af	Permite establecer una luz auxiliar para ayudarlo a enfocar en lugares oscuros. (Desactivado, Activado*)
Anynet+ (HDMI-CEC)	Permite configurar el control de la cámara conectada al HDTV Samsung compatible con Anynet+(CEC) con el control remoto del TV. Activado*: Permite controlar la cámara con el control remoto del HDTV. Desactivado: Permite ver archivos sin utilizar el control remoto del HDTV.

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Tamaño HDMI	Permite seleccionar la resolución de las fotografías al reproducir archivos en el HDTV con el cable y el adaptador HDMI. (NTSC: 1080i*, 720p, 480p/ PAL: 1080i*, 720p, 576p)  Si el HDTV no admite la resolución seleccionada, el HDTV selecciona automáticamente la siguiente resolución inferior.
USB	Permite establecer la función para utilizarla mediante una conexión USB con un ordenador o una impresora. • Auto*: configura la cámara para que seleccione un modo USB automáticamente. • Orden: conecta la cámara a un ordenador para transferir archivos. • Imprimir: conecta la cámara a una impresora para imprimir archivos.

Mensajes de error

Cuando aparezcan los siguientes mensaje de error, pruebe estas soluciones.



Mensaje de error	Soluciones sugeridas
¡err. tarjeta!	• Apague la cámara y, luego, enciéndala nuevamente. • Extraiga la tarjeta de memoria y colóquela nuevamente. • Formatee la tarjeta de memoria. (pág. 75)
¡tarj bloqueada!	Desbloquee la tarjeta de memoria. 
DCF Full Error	Los nombres de los archivos no coinciden con el estándar de DCF. Transfiera los archivos de la tarjeta de memoria a su ordenador y formatee la tarjeta. (pág. 75)
¡err. archivo!	Elimine el archivo dañado o póngase en contacto con el centro de servicios.
¡pila sin carga!	Coloque una batería cargada o recargue la batería.
¡poca luz!	Encienda el flash. (pág. 38)
¡memoria completa!	Elimine los archivos innecesarios o inserte una nueva tarjeta de memoria.
No archivo de imagen	Tome fotografías o inserte una tarjeta de memoria que incluya algunas fotografías.

Mantenimiento de la cámara

Limpiar la cámara


Lente y pantalla de la cámara

Use un cepillo soplador para quitar el polvo y limpie la lente suavemente con un paño suave. Si hay restos de polvo, aplique un líquido para limpiar lentes en un trozo de papel de limpieza y páselo suavemente.



Cuerpo de la cámara

Limpe el cuerpo de la cámara suavemente con un paño seco y suave.




- No use benceno, solventes ni alcohol para limpiar el dispositivo. Estas soluciones pueden dañar la cámara o provocar que ésta funcione mal.
- No ejerza presión en la cubierta de la lente ni use el cepillo soplador en la cubierta.

Acerca de las tarjetas de memoria

Tarjetas de memoria que puede usar

Puede usar tarjetas de memoria SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity) o MMC (Multimedia Card).



Puede evitar la eliminación de archivos mediante el uso de un interruptor de protección contra escritura de la tarjeta SD o SDHC. Deslice el interruptor hacia abajo para bloquear o hacia arriba para desbloquear. Desbloquee la tarjeta al disparar.

Capacidad de la tarjeta de memoria

La capacidad de la memoria puede variar de acuerdo con las escenas o las condiciones del disparo. Estas capacidades se basan en una tarjeta SD de 1 GB:

Tamaño	Superfina	Fina	Normal	60 fps	30 fps	15 fps
Fotografía	12M	142	274	389	-	-
	10M	162	302	426	-	-
	9M	195	355	509	-	-
	8M	204	361	518	-	-
	5M	327	547	764	-	-
	3M	511	774	1.028	-	-
	2M	737	1.104	1.387	-	-
	1M	1.290	1.612	1.807	-	-
* Vídeos	1280 HD	-	-	-	Aprox. 12' 22"	Aprox. 22 minutos
	1280	-	-	-	Aprox. 13' 57"	Aprox. 25 minutos
	640	-	-	-	Aprox. 24 minutos	Aprox. 46 minutos
	320	-	-	-	Aprox. 49 minutos	Aprox. 91 minutos

* El tiempo de grabación puede variar si se utiliza el zoom.

Se grabaron varios vídeos en secuencia para determinar el tiempo total de grabación.

Acerca de la batería

Utilice únicamente baterías aprobadas por Samsung.

Especificaciones de la batería

Modo	SLB-10A
Tipo	Batería de litio
Capacidad de las celdas	1.050 mAh
Voltaje	3,7 V
Tiempo de carga (con la cámara apagada)	Aprox. 150 minutos

Duración de la batería

Tiempo de disparo / Cantidad de fotografías		Condiciones de disparo (con la batería totalmente cargada)
Fotografías	Aprox. 140 minutos/ Aprox. 280 minutos	Se mide en las siguientes condiciones: en el modo AUTO , resolución 12M, calidad fina, OIS activado. 1. Configure la opción del flash a Relleno , realice una sola toma y acerque o aleje el zoom. 2. Configure la opción del flash a Desactivado , realice una sola toma y acerque o aleje el zoom. 3. Realice los pasos 1 y 2 durante 30 segundos y vuelva a hacerlo durante 5 minutos. Luego, apague la cámara durante 1 minuto. 4. Repita los pasos de 1 a 3.
Videos	Aprox. 130 minutos	Permite grabar videos a una resolución de 640 x 480 x 30 fps.

- Las cifras anteriores se miden con los estándares de Samsung y pueden variar de acuerdo con el uso real.
- Se grabaron varios videos en secuencia para determinar el tiempo total de grabación.

Notas acerca de la carga de la batería

- Si la luz indicadora está apagada, asegúrese de que la batería esté colocada correctamente.
- Apague la cámara mientras la está cargando.
- Encienda la cámara después de cargar la batería durante más de 10 minutos.
- El uso del flash o la grabación de vídeos agotan rápidamente la batería. Cargue la batería hasta que se encienda la luz indicadora verde.
- Si la luz indicadora parpadea en color naranja o no se enciende, vuelva a conectar el cable o retire la batería y vuelva a colocarla.
- Si carga la batería cuando el cable está recalentado o muy caliente, es posible que la luz indicadora aparezca en color naranja. El proceso de carga comienza cuando la batería se enfría.

Notas acerca de la carga con un ordenador conectado

- Use únicamente el cable USB suministrado.
- Es posible que la batería no se cargue si:
 - utiliza un concentrador USB
 - hay otros dispositivos USB conectados al ordenador
 - conecta el cable al puerto en la parte frontal del ordenador
 - el puerto USB del ordenador no admite el estándar de salida de energía (5 V, 500 mA)

Preguntas comunes

Puede obtener respuestas a las preguntas más comunes. Al establecer las opciones de disparo, puede resolver los problemas con facilidad.

	Los ojos del sujeto aparecen rojos.	Esto se debe al reflejo del flash de la cámara. • Establezca la opción de flash en Ojos rojos o Sin ojos roj. (pág. 38) • Si ya ha tomado la fotografía, seleccione Sin ojos roj. en el menú de edición. (pág. 61)
	Las fotografías tienen manchas de polvo.	Las partículas de polvo que flotan en el aire pueden introducirse en las fotografías que toma con flash. • Apague el flash o evite tomar fotografías en lugares en los que haya mucho polvo. • Establezca las opciones de velocidad de ISO. (pág. 39)
	Las fotografías se ven borrosas.	Esto se debe a que tomó la fotografía en un lugar oscuro o a que sostuvo la cámara de manera incorrecta. • Utilice el modo DUAL. (pág. 30) • Pulse [Obturador] hasta la mitad para asegurarse de que el sujeto esté enfocado. (pág. 23)
	Las fotografías se ven borrosas cuando tomo fotografías de noche.	Cuando la cámara intenta tomar más luz, la velocidad del obturador disminuye. Esto puede dificultar la tarea de sostener la cámara y, como consecuencia, es posible que ésta se mueva. • Encienda el flash. (pág.38) • Seleccione Nocturno en el modo SCN. (pág. 28) • Establezca las opciones de velocidad de ISO. (pág. 39) • Utilice un trípode para evitar que la cámara se mueva.
	Los sujetos se ven oscuros debido al efecto de contraluz.	Cuando la fuente de luz está detrás del sujeto o cuando hay mucho contraste entre la luz y las áreas oscuras, es posible que el sujeto se vea oscuro. • Evite tomar fotografías de frente al sol. • Seleccione Luz Fondo en el modo SCN. (pág. 27) • Establezca la opción de flash en Relleño. (pág. 38) • Establezca la opción de control de contraste automático (ACB). (pág. 45) • Realice los ajustes necesarios de la exposición. (pág. 46) • Establezca la opción de medición en [•] Puntual si hay un sujeto con brillo en el centro del cuadro. (pág. 46)

Antes de ponerse en contacto con el centro de servicios

Si la cámara presenta problemas, pruebe estos procedimientos de resolución de problemas antes de ponerse en contacto con el centro de servicios. Si probó la solución suministrada en la resolución de problemas y el dispositivo aún presenta problemas, póngase en contacto con el centro de servicios o el distribuidor local.

Situación	Soluciones sugeridas
No puedo encender la cámara	- Asegúrese de que la batería esté colocada. - Asegúrese de que la batería esté colocada correctamente. - Cargue la batería.
La fuente de alimentación de repente se apaga	- Cargue la batería. - Es posible que la cámara esté en el modo Salva pantallas. (pág. 74) - Es posible que la cámara se apague para evitar que se dañe la tarjeta de memoria a causa de un impacto. Encienda la cámara nuevamente.
La batería de la cámara se descarga rápidamente	- La batería puede perder energía más rápidamente en temperaturas bajas (inferiores a 0 °C). Mantenga caliente la batería colocándola en el bolsillo. - El uso del flash o la grabación de videos agotan rápidamente la batería. Recárguela si es necesario. - Las baterías son piezas consumibles que deben ser reemplazadas con el tiempo. Adquiera una nueva batería si la duración de la batería disminuye rápidamente.

Situación	Soluciones sugeridas
No puedo tomar fotografías	- No hay espacio en la tarjeta de memoria. Elimine los archivos innecesarios o inserte una nueva tarjeta. - Formatee la tarjeta de memoria. (pág. 75) - La tarjeta de memoria tiene defectos. Adquiera una nueva tarjeta de memoria. - La tarjeta de memoria está bloqueada. Desbloquee la tarjeta. (pág. 78) - Asegúrese de que la cámara esté encendida. - Cargue la batería. - Asegúrese de que la batería esté colocada correctamente.
La cámara se inmoviliza	Retire la batería y vuelva a colocarla.
El flash no funciona	- Es posible que la opción del flash esté Desactivado. (pág. 38) - No puede utilizar el flash en los modos  DUAL ni  o en algunos modos SCN.
El flash se dispara inesperadamente.	Es posible que el flash se dispare debido a la electricidad estática. No se debe al mal funcionamiento de la cámara.

Situación	Soluciones sugeridas
La fecha y la hora son incorrectas	Ajuste la fecha y la hora en el menú de ajustes de pantalla.
La pantalla o los botones no funcionan	Retire la batería y vuelva a colocarla.
La pantalla de la cámara funciona de manera deficiente	Su utiliza la cámara a temperaturas muy bajas, esto puede afectar el color o el funcionamiento de la pantalla de la cámara. Para obtener un mejor rendimiento de la pantalla de la cámara, úsela en temperaturas moderadas.
La tarjeta de memoria tiene un error	No se restableció la tarjeta de memoria. Formatee la tarjeta. (pág. 75)
No se reproducen los archivos	Si cambió el nombre de un archivo, es posible que la cámara no reproduzca el archivo (el nombre del archivo debe cumplir con el estándar de DCF). Si se presenta esta situación, reproduzca los archivos en el ordenador.
La fotografía está borrosa	• Asegúrese de que la opción de enfoque que seleccionó sea adecuada para tomas en primer plano. (pág. 40) • Asegúrese de que el sujeto se encuentre dentro del rango de alcance del flash. (pág. 87) • Asegúrese de que la lente esté limpia. De lo contrario, límpiela. (pág. 79)

Situación	Soluciones sugeridas
Los colores de la fotografía no coinciden con los reales	Un balance de blancos incorrecto puede crear un color poco realista. Seleccione la opción de balance de blancos adecuada que coincida con la fuente de luz. (pág. 46)
La fotografía está muy brillante	• La fotografía está sobreexpuesta. Realice los ajustes necesarios del valor de exposición. (pág. 45) • Apague el flash. (pág. 38)
El TV no muestra las fotografías	• Asegúrese de que la cámara esté correctamente conectada al monitor externo con el cable A/V. • Asegúrese de que la tarjeta de memoria incluya fotografías.
El ordenador no reconoce la cámara	• Asegúrese de que el cable USB esté correctamente conectado. • Asegúrese de que la cámara esté encendida. • Asegúrese de utilizar un sistema operativo compatible.
El ordenador desconecta la cámara durante la transferencia de archivos	Es posible que la transmisión se interrumpa debido a la electricidad estática. Desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo.

Situación	Soluciones sugeridas
El ordenador no puede reproducir los vídeos	Es posible que el códec instalado en el ordenador no sea compatible con los archivos de vídeo que desea reproducir. Use QuickTime® Player o instale Codec Pack Full. • Con QuickTime® Player 7.6 1. Instale QuickTime® Player 7.6 compatible con MP4 (H.264 (MPEG4, AVC)). 2. Reproduzca vídeos con QuickTime® Player. • Con Codec Pack Full 1. Instale la última versión de Codec Pack Full. 2. Reproduzca vídeos con el reproductor multimedia (se recomiendan Media Player Classic o Reproductor de Windows Media 11).  • Instale QuickTime® Player 7.6 o K-Lite Codec Pack Full en Windows XP SP2 o posterior. • Según el entorno del ordenador, es posible que la reproducción de vídeo sea intermitente.

Especificaciones de la cámara

Sensor de imagen			
Tipo	1/2,3" (7,79 mm aprox.) CCD		
Píxeles reales	Aprox. 12,2 megapíxeles		
Píxeles totales	Aprox. 12,4 megapíxeles		
Lente			
Distancia focal	Lente Samsung f = de 5 a 25 mm (equivalente en película de 35 mm: de 28 a 140 mm)		
Rango de apertura del objetivo	F3,4 (W) y F5,8 (T)		
Zoom digital	• Modo de imagen fija: 1.0 X, 5.0 X • Modo de reproducción: 1.0 X, 12.5 X (según el tamaño de imagen)		
Pantalla			
Tipo	LCD TFT		
Característica	3,0" (7,62 cm) 230 K		
Enfoque			
Tipo	Enfoque automático TTL (Multi af, Af central)		
Rango		Ancho (W)	Tele (T)
	Normal	entre 80 cm e infinito	
	Macro	entre 5 cm y 80 cm	entre 50 cm y 80 cm
	Macro automático	entre 5 cm e infinito	entre 50 cm e infinito

Velocidad del obturador	
• Auto:	de 1/8 a 1/2.000 seg.
• Programa:	de 1 a 1/2.000 segundos (AEB, Continuo: 1/4 - 1/2.000)
• Nocturno:	de 8 a 1/2.000 segundos
• Fuegos Artificiales:	2 segundos
Exposición	
Control	Programa AE
Medición	Multi, Puntual, Al centro
Compensación	±2EV (pasos 1/3EV)
Equivalente en ISO	Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Flash	
Modo	Desactivado, Automático, Ojos rojos, Relleno, Sinc. lenta, Sin ojos roj.
Rango	• Ancho: entre 0,3 m y 4,0 m (ISO Automático) • Tele: entre 0,5 m y 2,4 m (ISO Automático)
Tiempo de recarga	Aprox. 5 segundos (Según las condiciones de la batería)
Reducción de movimientos	
DUAL IS [Optical Image Stabilisation (OIS) + Digital Image Stabilisation (DIS)]	

Efecto	
Modo de disparo	- Sel. Estilo: Normal, Suave, Intensa, Bosque, Retro, Frío, Calma, Clásico, Negativo, RVA personalizado - Ajuste foto: Nitidez, Contraste, Saturación
Balance de blancos	
Bb automático, Luz día, Nublado, Fluorescente h, Fluorescente l, Tungsteno, Personaliz.	
Disparo	
Fotografías	- Modos: Auto inteligente (Macro, Texto Macro, Blanco, Paisaje, Acción, Trípode, Nocturno, Retrato nocturno, Luz Fondo, Retrato con luz de fondo, Retrato), Auto, Programa, DUAL IS, Disparo bello, Imagen mov, Guía ayuda de la cámara, Escena (Nocturno, Retrato, Niños, Paisaje, Texto, Primer Plano, Ocaso, Amanecer, Luz Fondo, Fuegos Artificiales, Playa nieve, Guía de fotograma) - Fotografía: Individual, Continuo, Capt. movim., AEB - Temporizador: 10 seg., 2 seg., Doble, Cronómetro movimiento

Videos	- Formato: H.264 (Tiempo máximo de grabación: 20 minutos) con grabación estéreo - Tamaño: 1280 x 720 (30 FPS, 15 FPS) alta calidad, 1280 x 720 (30 FPS, 15 FPS) calidad estándar, 640 x 480 (30 FPS, 15 FPS), 320 x 240 (60 FPS, 30 FPS, 15 FPS) - Vel. fps: 60 fps, 30 fps, 15 fps - Voz: Desactivado, Activado (el sonido se silencia al utilizar el zoom) - OIS: Activado, Desactivado - Edición de videos (integrado): Pausa durante la grabación, Captura de imagen fija, Recorte
Reproducción	
Tipo	Imagen única, Miniaturas, Present múltip diapositivas, Clip de película, Album inteligente
Editar	C. tamaño, Rotar, Sel. Estilo, Ajuste foto
Efecto	- Sel. Estilo: Normal, Suave, Intensa, Bosque, Retro, Frío, Calma, Clásico, Negativo, RVA personalizado - Ajuste foto: ACB, Corr. oj. roj., Retoque rostro, Brillo, Contraste, Saturación, Añadir ruido

Grabación de voz

- Grabación de voz (máx. 10 horas)
- Memo voz en una fotografía (máx. 10 segundos)
- Grabación estéreo

Almacenamiento

- Multimedia
- Memoria interna: Aprox. 76 MB
 - Memoria externa (opcional):
 - Tarjeta SD (hasta 4 GB garantizados)
 - Tarjeta SDHC (hasta 8 GB garantizados)
 - MMC Plus (hasta 2 GB garantizados, 4 bits 20 MHz)
- Es posible que la capacidad de la memoria interna no coincida con dichas especificaciones.

Formato de archivo

- Fotografía: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
- Vídeo: MP4 (H. 264 (MPEG4.AVC))
- Audio: WAV

Tamaño de imagen

Para SD de 1 GB

		Superfina	Fina	Normal
12M	4000 x 3000	142	274	389
10M	3984 x 2656	162	302	426
9M	3968 x 2232	195	355	509
8M	3264 x 2448	204	361	518
5M	2592 x 1944	327	547	764
3M	2048 x 1536	511	774	1.028
2M	1920 x 1080	737	1.104	1.387
1M	1024 x 768	1.290	1.612	1.807

Estas son medidas tomadas en condiciones estándar, establecidas por Samsung, y pueden variar según las condiciones de disparo y la configuración de la cámara.

Interfaz

Conector de salida digital	USB 2.0 (34 pines)
Salida de audio	Mono (altavoz interno), Estéreo (micrófono)
Salida de vídeo	• AV: NTSC, PAL (elegible) • HDMI 1.2: NTSC, PAL (elegible)
Conector de entrada de CC	34 pines, 4,2 V

Fuente de alimentación

Batería recargable	Batería de litio SLB-10A (1.050 mAh)
--------------------	--------------------------------------

La fuente de alimentación puede ser diferente según la región en la que se encuentre.

Dimensiones (alto x ancho x profundidad)

95,8 x 59,5 x 23,9 mm

Peso

149 g (sin la batería ni la tarjeta de memoria)

Temperatura de funcionamiento

entre 0 y 40 °C

Humedad de funcionamiento

5 - 85 %

Software

Samsung Master, QuickTime® Player 7.6, Adobe Reader

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.



Marca Eco de Samsung

Es un símbolo propio de Samsung que se utiliza para comunicarles a los clientes de una manera eficaz que las actividades que se llevan a cabo con los productos Samsung no dañan el medio ambiente. La marca representa el esfuerzo constante que realiza Samsung para desarrollar productos que no causen daños en el medio ambiente.



Método adecuado para desechar las baterías de este producto

(aplicable en la Unión Europea y en otros países de Europa en los que haya sistemas de devolución de baterías diferentes)

Esta marca que aparece en la batería, en el manual o en el paquete indica que, una vez que finalice la vida útil de las baterías, no debe desecharlas junto con otros residuos domésticos. Si aparecen las marcas de los símbolos químicos Hg, Cd o Pb en las baterías, significa que contienen mercurio, cadmio o plomo en cantidades superiores a los niveles que se establecen en las normas de la Comunidad Europea (EC, European Community) 2006/66. Si las baterías no se desechan de la manera adecuada, estas sustancias pueden causar daños a los humanos o al medio ambiente.

Si desea proteger los recursos naturales y promover la reutilización de material, aparte las baterías de otros tipos de residuos y recíclelas mediante los sistemas locales y gratuitos de devolución de baterías.

El usuario no puede reemplazar la batería recargable que tiene este producto. Para obtener información acerca de cómo reemplazarla, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

A

ACB 45, 61

Adobe Reader 65

Ajuste

Brillo 61

Contraste

en el modo de disparo 50

en el modo de

reproducción 61

Nitidez 50

Saturación

en el modo de disparo 50

En el modo de

reproducción 61

Ajustes

Acceder 73

Cámara 75

Pantalla 74

Sonido 74

Álbum inteligente 53

Ampliar 56

Anynet+ 76

Apertura 28

Área de enfoque

AF central 41

Multi AF 41

Autorretrato 43

B

Balance de blancos 46

Batería

Carga 82

Duración 81

Especificaciones 81

Botón de funciones 13

Botón de menú 13

Botón de navegación 13

Botón de
reproducción 13, 15

Botón de zoom 13

Brillo del rostro 29

Brillo de pantalla 74

C

Calidad de imagen 35

Cambiar tamaño 59

Cancelar 75

Capturar una imagen 58

Centro de servicios 84

Control de contraste
automático (ACB) 45, 61

Cronómetro en
movimiento 37

D

Desconectar el dispositivo 67

Descripción de la función 74

Detección de parpadeo 44

Detección de rostros

Autorretrato 43

Detección de parpadeo 44

Disparo de sonrisa 43

Normal 42

Reconocimiento inteligente de
rostro 44

Disparo de sonrisa 43

Distancia de enfoque

Macro 40

Macro automático 40

Normal (AF) 40

DPOF 62

E

Editar 59

Eliminar archivos 54

Estabilización de imagen
digital 30

Estabilización de imagen
óptica (OIS) 21, 30

Estilos de fotografía 49

Exposición 45

F

Fecha y hora 75

Flash

- Auto 39
- Desactivado 38
- Ojos rojos 39
- Relleno 39
- Sincronización lenta 39
- Sin ojos rojos 39

Fuente de luz
(balance de blancos) 46

G

Grabación

- Nota de voz 33
- Video 31

Guía de fotograma 27

H

HDTV 63

I

Iconos 14

Imagen inicial 74

Imperfecciones del rostro 29

Imprimir 76

Imprimir fotografías 71

L

Lámpara AF 76

Limpieza

- Cuerpo 79
- Lente 79
- Pantalla 79

M

Macro 40

Mantenimiento 79

Medición

- Al centro 46
- Multi 46
- Puntual 46

Mensajes de error 78

Modo Auto 19

Modo Auto inteligente 26

Modo de disparo

- Auto 19
- Auto inteligente 26
- Disparo bello 29
- Dual IS 30
- Escena 27
- Guía ayuda de la cámara 22
- Imagen mov 31
- Programa 30

Modo de reproducción 52

Modo Disparo bello 29

Modo Dual IS 30

Modo Escena 27

Modo Guía ayuda de la
cámara 22

Modo Imagen mov 31

Modo Programa 30

Movimiento de la cámara 23

N

Nota de voz

- Grabación 33
- Reproducir 58

O

Obturador de larga
duración 28

Ojos rojos 38

P

Papelera de reciclaje 55

Pedido de impresión 62

Presentación 56

Proteger archivos 54

Pulsar hasta la mitad 6

Q

QuickTime Player 65

R

Ráfaga

- Captura en movimiento 48
- Continuo 48
- Valores de exposición automáticos (AEB) 48

Reconocimiento inteligente de rostro 44

Resolución

- Foto 35
- Video 35

Rotar 59

S

Salida vídeo 76

Samsung Master

- Instalar 65
- Usar 68

Selector de modos 13

Silenciar

- Cámara 15
- Video 31

Sonido AF 74

T

Tarjeta de memoria

- Capacidad 80
- MMC 80
- SD 80
- SDHC 80

Temporizador 36

Tipo de pantalla 18

Tono de RVA

- en el modo de disparo 49
- en el modo de reproducción 60

Transferir archivos

- para Mac 70
- para Windows 65

U

Usar el zoom 20

V

Velocidad de fotogramas 31

Velocidad de ISO 39

Velocidad del obturador 28

Vídeo

- Grabación 31
- Reproducir 57

Vista rápida 74

Visualizar archivos

- como vistas en miniatura 53
- en TV 63
- por categoría 53
- Presentación 56

Volumen 74

Z

Zoom digital 20



En caso de tener alguna consulta o de querer comunicarse con el servicio posventa, consulte la garantía incluida con el producto que compró o visite nuestro sitio web <http://www.samsungcamera.com/>.

